

Philips 8000 series
藍光光碟播放機

Net TV

3D 播放
CinemaPerfect HD

BDP8000



在客廳裡透過電視享受網絡上的最佳內容

使用配備 Net TV 的 Philips BDP8000，在客廳裡盡情發掘互聯網的精髓。可以在電視屏幕上輕鬆瀏覽熱門網站，並安坐於沙發上與他人共賞視訊。亦可享受來自藍光光碟的高清劇院效果。

參閱更多資訊

- 3D 藍光光碟播放功能可在家中提供全高清 3D 體驗
- CinemaPerfect HD 可提供最銳利和最清晰的視訊播放
- 網上電視提供廣受歡迎的網上服務包括視訊商店 *
- DLNA 網絡連結，透過電腦欣賞相片和視訊
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放

聆聽更多內容

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效
- 7.1 聲道環迴音效可獲得最佳的影院體驗

體驗更多令人震撼感覺

- 內置 WiFi-n 實現更快速和更廣泛的無線性能
- 輕觸式控制器，使用順暢、簡便
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的影片 / 音樂
- 透過 BD-Live (設定檔 2.0) 分享網上藍光光碟增值內容



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

產品特點

3D 藍光光碟播放功能



全高清 3D 藍光光碟播放功能讓您在家中享受到真實影院般的奇幻觀賞體驗。針對左右兩眼的分離影像均以 1920 x 1080 的全高清品質錄製，並在屏幕上高速交替顯示。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可營造一種全高清 3D 觀賞體驗。

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD Engine 可提供新標準的最清晰和最銳利的視訊播放。此款智能型產品不但可減低噪音，並且還可提供銳化影像為您帶來比以往所看到的更高品質的視訊影像。當將視訊壓縮成 MPEG 格式時，視訊降噪和快速縮放功能可減少所產生的噪音。憑藉改進的色彩處理，該產品可在屏幕上產生銳利和逼真的影像。

網上電視配以隨選播放視訊*



體驗包括 video-on-demand 在內的無數線上服務。經由 Philips 藍光光碟播放機或家庭

影院，隨時在您的電視直接享受電影、圖片、資訊娛樂及其他線上內容。如今，您亦可以直接在電視存取已選擇的線上影片店*。只需選擇一齣租借電影就可享受。在家觀賞電影的晚上變得前所未有的簡單。
* 可使用程度因應國家而有所不同。請前往 www.philips.com/blu-ray 取得更多資料。

WiFi-n



WiFi-n，亦被稱為 IEEE 802.11n，是一種新的無線網絡標準。它包含許多新的選項來提升無線連結的品質，與過去的 WiFi 標準相比，能提供更快的速度和更廣闊的範圍。WiFi-n 還具有向下相容能力，從而允許這部播放機能與按照舊 WiFi 標準運作的路由器進行相互傳輸和接收。

DLNA 網絡連結



DLNA 網絡連結？您可以輕鬆存取電腦或家庭網絡上的個人相片、音樂、視訊或影片。它採用乙太網 (LAN) 連接與 DLNA 協定來確保經 DLNA 認證的產品能夠順暢工作。透過將藍光光碟播放機連接到家庭網絡，您將能夠存取來自所有經 DLNA 認證的裝置的資訊。使用電視上專門為便於瀏覽而設計的直觀用戶介面，您只需按一下按鈕即可存取所有娛樂資訊。

經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。



Philips 環保標誌

Philips 環保產品可降低成本、節省能源及減少二氧化碳 (CO2) 排放量。Philips 是如何做到的呢？這些環保產品在至少一個 Philips 環保重點領域中提供顯著的環境改善效果——能源效率、包裝、有害物質、重量、循環再用與棄置處理及壽命可靠性。

規格

影像 / 顯示

- 進階視訊處理: CinemaPerfect HD
- 3D 藍光: 全高清 1080p
- 影像增? 功能: 高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 降輕噪音功能, 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 色彩增強, 動態對比增強
- 熒幕比例: 21:9, 16:9, 4:3
- 數碼 / 類比轉換器: 12 位元 / 150MHz

影像播放

- 播放媒體: BD 影像, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- 光碟播放模式: 標準播放, 暫停, 向前搜尋 / 反向搜尋, 慢速前進, 從停止狀態恢復播放, 跳過, 光碟功能表, 重複, A-B 重複, 縮放, 角度
- BD 區域碼: B
- DVD 區域碼: 2
- 視訊增強: 深顏色, x.v. Color

音效

- 音效系統: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- 數碼 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz

播放聲音

- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, DTS, AAC (多聲道), MP3, WMA, PCM

數碼相片播放

- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- 影像壓縮格式: JPEG
- 影像增? 功能: 高清解像度, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 旋轉, 縮放

連接

- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數碼光學輸出, 數碼同軸輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 類比音訊 7.1 聲道輸出, 左 / 右類比音訊輸出, Ethernet, SD/SDHC 卡插槽
- 前方 / 側面連接: USB 2.0
- 網絡連接: 內置 WiFi, 802.11 b/g/n
- 電腦網路連結: 經 DLNA 1.5 認證

便利

- 線上服務: Net TV
- 可升級的固件: 網上固件升級, 可經由 USB 實現硬件升級
- BD-Live (設定檔 2.0): 內置 2GB 記憶體
- 方便易用: 觸控按鈕
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放, 單鍵待機
- 兒童保護裝置: 監管控制
- 屏幕操作系統語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 西班牙文, 荷蘭文, 瑞典文, 葡萄牙文, 丹麥文, 芬蘭文, 波蘭文, 土耳其文, 挪威文, 捷克文, 希臘文, 匈牙利文, 羅馬尼亞文, 斯洛伐克文

綠色環保規格

- 經認證的環保產品

配件

- 附配件: 用戶手冊, CD-R (用戶手冊), 快速入門指南, 遙控器, 2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 西班牙文, 荷蘭文, 葡萄牙文, 丹麥文 / 挪威文, 希臘文, 瑞典文, 芬蘭文, 波蘭文, 土耳其文, 捷克文, 匈牙利文, 斯洛伐克文

功率

- 電源: 220-240V, 50/60 Hz
- 耗電量: 21 瓦
- 備用模式耗電量: < 0.18 瓦

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 435 x 65 x 260 毫米
- ? 品重量: 2.8 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 515 x 340 x 145 毫米
- 重量 (含包裝): 4 千克



出版日期 2014-08-01

版本: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com