



Philips
Prenosný TV

10,2" (26 cm) LCD



PVD1075



Vychutnajte si prenosnú digitálnu TV!

s USB a priečkami pre karty SD pre fotografie/video/hudbu

S touto prenosnou TV si môžete vychutnávať výhody digitálnej TV, elektronického sprievodcu programami a iného obsahu v digitálnej kvalite. Okrem toho si môžete prezerať fotografie, prehrávať video DivX a hudbu MP3/WMA cez vstavané USB a priečinok SD.

Zažite fenomén interaktívneho digitálneho TV

- Podpora DVB-T pre voľne vysielané digitálne TV a rádiové kanály
- 7-dňový elektronický sprievodca programom (EPG)
- Podpora funkcie priameho teletextu a titulkov

Perfektné sledovanie kdekoľvek

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- Sledujte prezentácie fotografií
- Prehrávajte filmy vo formáte DivX® a MPEG4

Pre maximálne pohodlie

- Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA
- USB a priečinky pre pamäťové karty SD pre fotografie, hudbu a videoklipy
- Až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou*
- Pripojenie AV vstupu pre zdieľanie videa

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- **Typ obrazovky:** LCD TFT
- **Typ panelu LCD:** Polarizátor proti lesku
- **Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):** 10,2 palec
- **Rozlíšenie:** 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
- **Svetlosť:** 200 cd/m²
- **Pomer kontrastu (typický):** 250:1
- **Efektívna viditeľná oblasť:** 222,0 x 133,2 mm
- **Odstup pixelov:** 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
- **Čas odozvy (typický):** 30 ms

Zvuk

- **Výstupný výkon:** 2 W RMS (zabudované reproduktory)
- **Výstupný výkon (RMS):** 10 mW RMS (slúchadlá)
- **Efektívna viditeľná oblasť:** > 76 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa

- **Formáty kompresie:** MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku

- **Formát kompresie:** MP3, WMA
- **Podporované systémy súborov:** ISO-9660, Joliet
- **Rýchlosť prenosu MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rýchlosť prenosu WMA:** 32 - 192 kbps

Prípojiteľnosť

- **vstup AV:** Kompozitný (CVBS) x1
- **DC vstup:** 9 V
- **USB**
- **Konektor slúchadiel:** 3,5 mm stereofónne slúchadlá
- **Zásuvka karty SD/MMC:** Karta SD

Vybavenie a vlastnosti

- **Indikácia nabíjania batérie**
- **Jednoduchá inštalácia:** Automatická inštalácia
- **Užívateľské rozhranie:** 7-dňový elektr. sprievodca programom, Automatická obnova zoznamu programov, elektronický sprievodca programami, Now & Next ESG, Režim TV a rádia, Podpora viacerých titulkov
- **Rodičovská kontrola:** Uzamknutie kódom PIN

Príslušenstvo

- **Adaptér AC/DC:** Vstup DC 9 V, I 10-240 V, 50/60 Hz
- **Káble:** AV kábel x 1
- **Zahrnuté príslušenstvo:** Audio/Video kábel, Adaptér AC/DC, Manuál používateľa, Anténa
- **Diaľkové ovládanie:** AY5510
- **Manuál používateľa:** Viacjazyčný

Príkon

- **Typ batérie:** Vstavaná batéria

Tuner/Prijem/Vysielanie

- **DVB:** Pozemné vysielanie DVB *
- **Pásmo tunera:** UHF
- **Prehrávanie videa:** PAL

Rozmery

- **Rozmery produktu (Š x V x H):** 275 x 240 x 100 mm
- **Typ balenia:** D-box
- **Hmotnosť produktu:** 1,2 kg
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 330 x 116 x 287 mm
- **Rozmery hlavnej lepenky:** 246 x 350 x 300 mm
- **Množstvo hlavnej lepenky:** 2
- **Váha hlavnej lepenky:** 4,47 kg

Najdôležitejšie funkcie

Podpora DVB-T

Rozšírite svoje zážitky v oblasti zábavy a vychutnajte si programy na digitálnych kanáloch - zadarmo. Vďaka DVB-T (Pozemné digitálne televízne vysielanie), môžete v Európe prijímať bezplatné TV a rádiové programy v digitálnej kvalite. Signál je uchovávaný v digitálnej kvalite bez akýchkoľvek analógových medzivstupov, aby sa uchovávala tá najvyššia kvalita.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.

Prehrávajte filmy vo formáte DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX si môžete vychutnať videá vo formáte DivX v pohodlí vašej obývačky. Mediálny formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a disky DVD-video. CD formáty DivX je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.



Dátum vydania
2009-01-22

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35804
EAN: 87 12581 38531 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com