



Philips Ultinon Pro6000 SI  
Gépjármű jelzőfényizzó

**LED-AMBER [~W21W]**

Izzók száma: 2  
12V, intenzív borostyánsárga  
Továbbfejlesztett  
gépjárműrendszer

**11065AU60X2**

# Élvezze a hosszan tartó fényt!

Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

A stílusos vezetés érdekében korszerűsítse járművét a Philips Ultinon Pro6000 LED-AMBER [~W21W] típusú indexlámpáival. Az intenzív borostyánsárga fényük nagyszerűen néz ki, és növeli a láthatóságot, így biztonságos és stílusos jelzést tesznek lehetővé.

#### **Csúcskategóriás, stílusos jelzőfény**

- Frissítse fel a világítást, frissítse fel a stílusát!

#### **Egyszerű „plug-and-play” csere**

- A legtöbb autónál nem fordul elő villódzás
- Egyszerűen beszerezhető, és a legtöbb gépkocsitípussal kompatibilis
- Elektromosan kompatibilis a legtöbb autóval

#### **Kiemelkedő láthatóság**

- Késedelem nélkül nyújt biztonsági információkat más járművezetőknek
- Jelezze a szándékát fényesebb külső világítással
- Ergonomikus kialakítás három LED-es mátrixszal

#### **Tartós teljesítmény**

- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam

# PHILIPS

# Műszaki adatok

## Marketing-specifikációk

- A termék bemutatása: Gépjárműipari minőségű LED-világítás, Erőteljes fényerő, Egységes fényeloszlás
- Várható előnyök: Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

## Termékleírás

- Alkalmazás: Első irányjelző, Hátsó irányjelző
- Alapkészülék: WX3x16d
- Rendeltetés: W21W LED borostyánsárga 11065 AU60 12V X2
- Homologizáció ECE: NEM
- Hatótávolság: Ultinon Pro6000 SI
- Technológia: LED
- Típus: LED-AMB [-W21W]
- Feszültség: 12 V

## Élettartam

- Élettartam: 5000 óra

## A fény jellemzői

- Lumen: 80
- Színhőmérséklet: Borostyánsárga

## Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11065AU60X2
- Rendelési kód: 1558730

## Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018015587
- EAN3: 8719018015594
- Csomagolás típusa: 2-szeres

## Csomagolt termék adatai

- Bruttó tömeg darabonként: 36 g
- Hosszúság: 14.2 cm
- Szélesség: 12.1 cm
- Magasság: 10.3 cm
- Nettó tömeg darabonként: 13 g
- Csomagmennyiség: 2 db
- MOQ (szakemberek számára): 10 csomagos kiszerelés

## Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 1.5 cm
- Magasság: 13.5 cm
- Nettó tömeg darabonként: 360 g
- Bruttó tömeg darabonként: 0.51 kg

# Fénypontok

## Erőteljes fényerő

A jármű tervezett mozgásának jelzése létfontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Az utközések elkerülése érdekében másoknak tudniuk kell, hogy mit szándékozik tenni. Ha pedig a rossz időjárás rontja a látási viszonyokat, még nagyobb szükség van az erős fényű és élénk jelzésekre. A Philips Ultinon Pro6000 LED-es irányjelző lámpák világos és intenzív borostyánsárga fényt biztosítanak a fő irányjelzők és az oldalsó irányjelzők számára. Az autója sokat elárul Önről, ezért tegye stílusossá megjelenését a Philips LED-es irányjelző lámpákkal.

## Azonnali bekapcsolás technológia

A hagyományos izzókhöz képest a Philips Ultinon Pro6000 LED-ek azonnal világítani kezdenek, így a többi járművezető gyorsabban reagálhat, és Ön nagyobb biztonságban lehet.

## Egységes fényeloszlás

A Philips Ultinon Pro6000 LED egyenletes fényeloszlást biztosít a fő irányjelzők és az oldalsó irányjelzők számára. Széles szögének köszönhetően a fénye oda vetül, ahol szükség van rá.

## Elegáns LED-izzó

Bár a külső világítás fő célja, hogy Ön jól lásson és jól látható legyen, miért ne nézhetne ki jól mindez? Ha anélkül szeretné frissíteni a stílusát, hogy új autót vásárolna, cserélje le a külső világítást Philips Ultinon Pro6000 LED-es jelzőfényizzókra, így okosan költve a pénzét.

## Akár 5000 órás élettartam

Ragyogó, stílusos autólámpákat szeretne, de nem akar az elhasznált izzók cseréjével vesződni? A hagyományos izzók fő gyengesége, hogy minél erősebb a fényük, annál rövidebb az élettartamuk. A LED-ek még nagyobb fényintenzitás mellett is sokkal tovább kitartanak. A Philips Ultinon Pro6000 LED-izzókat tartós használatra tervezték. Az olyan jellemzőknek köszönhetően, mint a csúcskategóriás LED-technológia és a fejlett hőkezelő rendszerek, akár 5000 óra üzemidőre is képesek.

## Vigyázz, kész, beszerelve!

Élvezze a „plug-and-play” élményt: A Philips Ultinon Pro6000 segítségével az izzócsere gyors és egyszerű.

## Elektromos kompatibilitás

A LED-es retrofit izzók és a hagyományos izzók a teljesítmény, felépítés és energiafogyasztás tekintetében eltérnek egymástól. A hagyományos izzók más LED-ekre cserélése problémás lehet. A Philips Ultinon Pro6000 izzók a legtöbb személygépkocsival elektromosan kompatibilisek. A hibaelhárításhoz szükség esetén további adapterek állnak rendelkezésre tartozékként. Teljes körű megoldást kínálunk.

## Sötét árammal szemben ellenálló

A LED retrofit és a hagyományos izzók teljesítményben, összetételben és energiafogyasztásban különböznek egymástól. A hagyományos izzók más LED-ekre való cseréje a sötét vagy a maradék áram miatt villódzást okozhat. A Philips Ultinon Pro6000 Festoon a sötét árammal szemben ellenálló, ami azt jelenti, hogy a legtöbb autónál nem fordul elő villódzás.



Kiadás dátuma  
2023-11-27

Verzió: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelemztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az ECE-előírásoknak nem felel meg