

Philips Fidelio  
마이크 장착 헤드폰

고해상도 오디오

이어폰형  
초연질 실리콘 캡  
플랫 케이블



S2WT

## 고음질, 최상의 품질

어디에서나

필립스 Fidelio S2 헤드폰은 균형 잡힌 자연스러운 사운드를 구현하기 위해 정교하게 제작되어 아티스트가 의도한 음향을 하나도 빠짐 없이 표현합니다. 가볍지만 내구성이 뛰어나며 놀라운 음질을 제공하여 이동 중에도 편안함과 즐거움을 느낄 수 있습니다.

### 정밀하게 설계된 디자인

- 뛰어난 사운드의 13.5mm 고성능 네오디뮴 드라이버
- 정제된 고음을 전달하는 레이어 모션 컨트롤 드라이버
- 특수 설계된 금속 하우징으로 진동 및 울림 감소
- 균형 잡힌 사운드 및 확장된 중저음을 위한 뒷면의 세미 클로즈 디자인
- 가장 순수한 형태의 음악을 재현하는 고해상도 오디오

### 편안하게 음악 감상

- 튼튼하고 가벼운 구리 합금 본체
- 편안한 착용감과 소음 차단을 위한 Comply™ 스펀지 팁 2 쌍
- 5 가지 크기의 매우 부드러운 실리콘 팁이 맞춘 듯한 착용감 제공
- 압력을 분산시키고 귀에 꼭 맞게 설계된 인체공학적 이어폰
- 긁힘 방지 고광택 코팅으로 강화된 보호 기능

### 편리한 사용

- 통화와 음악 간 전환 가능한 내장형 리모컨 및 마이크
- 헤드폰을 사용하지 않을 때 보호용 파우치로 간편하게 보관

**PHILIPS**  
Fidelio

## 주요 제품

### 고해상도 오디오



최상의 오디오 성능을 제공하는 고해상도 오디오는 16bit/44.1kHz CD 형식에 비해 본래의 스튜디오 마스터링 녹음에 더욱 충실한 음질을 재현합니다. 고해상도 오디오는 이러한 뛰어난 음질로 음악 애호가들에게 최고의 사운드 동반자가 되어줍니다.

Fidelio 헤드폰은 HRA 음질 승인 기준에 요구되는 엄격한 규격을 준수합니다. 고해상도 음원과 기존 일반 음원을 모두 Fidelio 헤드폰의 부드러운 확장 고주파로 더욱 풍부하게 즐길 수 있습니다.

### 13.5mm 네오디뮴 드라이버



가장 자연스럽게 균형 잡힌 사운드를 제공할 수 있도록 각 스피커 드라이버를 엄선하여 튜닝 및 테스트하였습니다. 13.5mm 드라이버는 고성능 네오디뮴 마그넷을 사용하여 깊은 중저음, 선명한 중간음, 정제된 고음을 전달합니다.

### 뒷면의 세미 클로즈 디자인

뒷면의 세미 클로즈 구조는 커다란 최상의 드라이버와 결합하여 더욱 확장된 중저음

을 제공하며, 자체 디자인을 통해 소리 누출을 최소화할 수 있게 최적화되었습니다. 앞면의 압력 이퀄라이제이션 채널은 더욱 섬세하고 균형 잡힌 사운드를 제공하여 더 자연스러운 청취 환경을 위한 사운드 차단 효과를 줄여 줍니다.

### 레이어 모션 컨트롤 드라이버



레이어드 모션 컨트롤 (LMC) 드라이버는 멀티레이어 폴리머 다이어프램이 댐핑 젤이어를 감싸줍니다. 일반적인 단일 레이어 드라이버는 고음일수록 딱딱하고 제어되지 않은 듯한 부자연스러운 음색을 만들어내지만, LMC 드라이버의 여러 레이어가 딱딱하지 않은 경계를 형성하여 젤 레이어의 형태를 유지해 줍니다. 과장된 음을 흡수하여 조절해주는 젤로 인해 주파수 응답이 부드럽고 잔잔해지며 더욱 자연스럽게 균형 잡힌 맑은 고음을 제공합니다.

### 구리 합금 본체



튼튼하고 가벼운 구리 합금 본체

### 특수 설계된 금속 하우징



세심하게 설계된 금속 하우징이 울림과 진동을 감소시키며, 놀라운 음질로 원음 그대로의 정교한 사운드를 전달합니다.

### 인체공학적 이어폰



Fidelio S2 이어폰은 귀의 자연스러운 곡선에 맞게 인체공학적으로 설계되어 압력을 분산시켜줍니다. 가벼운 구리 합금과 최상의 소재를 사용하여 오래 착용해도 편안하며, 음악을 최대한으로 즐길 수 있는 환경을 선사합니다.

# 사양

## 사운드

- 어쿠스틱 시스템 : 세미 클로즈 구조
- 주파수 응답 : 5- 40,000 Hz
- 스피커 직경 : 13.5 mm
- 감도 : 107 dB
- 최대 전원 입력 : 40 mW
- 임피던스 : 22 ohm

MOTOROLA, Sony, Nokia\*, SAMSUNG\*, NOKIA  
및 SAMSUNG 이전 모델, Sony Ericsson 기기용  
고객 지원을 통해 추가 커넥터 사용 가능



## 액세서리

- 보관용 파우치

## 디자인

- 색상 : 화이트

## 연결

- 케이블 연결 : 3.5mm 4 극 (1.2M)
- 호환 가능 :: iPhone , BlackBerry , HTC, LG,