

Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 15 W

BTB2515



Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete

Uživajte v boljšem zvoku seznamov predvajanj in podcastov. Ponovno odkrijte svojo zbirko CD-jev. Prek vhoda USB ali zvočnega vhoda lahko priklopite skoraj vsak vir. Ta klasičen mikro sistem bo predvajal vso glasbo, ki jo potrebujete, poleg tega pa je tudi odličnega videza.

Doma v vašem domu

- Dvosistemski zvočniki s tehnologijo bass-reflex. Polnejši nizki toni.
- 3-palčni (7,6 cm) nizkotonec in visokotonec s kupolo
- Največja izhodna moč 15 W
- Digitalni nadzor zvoka. Izberite prednastavljeni slog zvoka.

Vsa vaša glasba

- CD-predvajalnik. Digitalni radio DAB+/FM.
- Digitalno iskanje postaj z do 20 prednastavitvami
- Brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth
- USB. Takojšnja priključitev naprav za predvajanje glasbe. Polnjenje pametnih naprav
- Audio vhod. Omogoča povezavo s skoraj vsakim virom.

Napolnite prostor z melodijami

- Omrežno napajanje (vhod AC). Daljinski upravljalnik.
- Dimenzije glavne enote: 220 x 104 x 242 mm
- Dimenzije zvočnika: 150 x 238 x 125 mm

PHILIPS

Značilnosti

Vsa vaša glasba

S tem pametnim kompaktnim glasbenim sistemom lahko predvajate sezname skladb in še več v polnem zvoku, ki napolni ves prostor. Obrišite prah s starih klasik v svoji zbirki zgoščenk – CD-predvajalnik predvaja tudi MP3-CD plošče in posnete CD-plošče. Digitalni radijski sprejemnik zagotavlja kristalno čist sprejem in prednastavite lahko do 20 kanalov za vaše najljubše postaje DAB+ ali FM.

Bogat zvok s polnimi basi

Regalni zvočniki vam zagotavljajo izrazito visoke tone iz visokotonca s kupolo ter močne nizke tone iz 3-palčnih (7,6 cm) nizkotoncev in

odprtine za bass-reflex. Lzhodna jakost 150 W zagotavlja soliden zvok za manjše prostore: idealno za domačo pisarno, kuhinjo ali študentsko sobo.

Stara šola sreča novi svet

Osrednja enota v dveh barvah in ohišje zvočnika spominjata na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. Teksturirano kolesce za nastavitev glasnosti upravljaju dodaja analogen pridih, na vrhu pa so gumbi za seznanjanje naprav, izbiro vira in predvajanje/iskanje postaj.

Digitalni nadzor zvoka

Hip-hop ali zborovsko petje, simfonično ali rock opera? Ne glede na to, v čem najbolj

uživate, s funkcijo za digitalni nadzor zvoka v tem mikro sistemu bo užitek dovršen. Izbirajte med prednastavljenimi slogi zvoka, ki iz vaše priljubljene zvrsti potegnejo tisto najboljše.

Doma v vašem domu

Ta mikro sistem, ki se napaja iz električnega omrežja, se odlično poda v vsak prostor. Območje zaznavanja brezžičnega Bluetooth omrežja je 10 m in ko je sistem v načinu mirovanja, lahko prek vrat USB polnite pametne naprave. S preprostim daljinskim upravljalnikom imate ključne funkcije sistema vedno na dosegu prstov, da lahko usmerjate vzdušje brez prekinitev.

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, zaustavitev, ponovitev, naključno, programirano predvajanje
- Bluetooth: Predvajanje/začasna zaustavitev, nazaj/naprej

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20 FM, 20 DAB
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje
- DAB/DAB+: Prikaz informacij, Pametno iskanje

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Bluetooth
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Gostitelj USB, tok za polnjenje največ 2 A

Zvok

- Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka
- Največja izhodna moč (RMS): 15 W

Zvočniki

- Zvočne enote zvočnika: 3-palčni (7,6 cm) nizkotonec
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami
- Priložena dodatna oprema: Antena DAB
- vodnik za hiter začetek

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina glavne enote: 220 mm
- Višina glavne enote: 104 mm
- Globina glavne enote: 242 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x V x G): 150 x 238 x 125 mm
- Širina embalaže: 646 mm
- Višina embalaže: 343 mm
- Globina embalaže: 220 mm
- Bruto teža: 5,8 kg
- Neto teža: 3,8 kg



Datum izdaje 2022-05-12

Različica: 3.0.7

12 NC: 8670 001 46785
EAN: 69 59033 84806 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com