



Philips
Micro Hi-Fi System

CD-afspilning
kan monteres på væg

MC235B

Unik stil - fantastisk lyd - kan hænges på væggen

Smart og progressiv - unik nyskabelse og stil tiltrækker dig. Og det samme vil dette frække MC235B-system med dynamisk lyd fra et slankt design, som også kan hænges på væggen.

Gør din lydoplevelse bedre

- Afspil CD, CD-R og CD-RW-diske
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 2 x 5 W (RMS)/2 x 10 W (musik)/400 W (PMPO)

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer-funktioner
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning

Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 10 W udgangseffekt (musik)
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhet, Bass reflex-højttalersystem, Piezo-diskantenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor
- Loader-type: Front, Motordrevet

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring
- Faste stationer: 40

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne, MW-antenne
- AUX-indgang: Linjeindgang

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- Baggrundsbelysning: Blå
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Skruer til vægbeslag x 2, AM/FM-antenne, Stander, Garantihæfte, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: 23 taster og batteri
- Brugervejledning: 16 sprog

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 328 x 313 x 300 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 166 x 245 x 90 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,3 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 1.1.8

12 NC: 8670 000 31643
EAN: 87 12581 34694 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com