

Philips
Micro System com DVD
moderno

Subwoofer

MCD263



Traga a experiência do cinema para sua casa

O Micro System com DVD MCD263 Philips tem um design elegante, pode ser montado na parede e ainda oferece uma experiência de cinema em casa sem complicação. Com tecnologia Dolby Virtual Speaker e saída de vídeo HDMI de até 1080p, ele proporciona som surround e imagens nítidas com qualidade de cinema.

Enriqueça sua experiência de cinema

- Reproduz DVD, DivX® Ultra, (S)VCD, CD de MP3/WMA (RW) e Foto CD
- Dolby Virtual Speaker para uma experiência de cinema
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

Enriqueça sua experiência sonora

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência de saída 60 W RMS
- USB Direct para fotos e reprodução de músicas MP3/WMA

Design que combina com sua decoração

- Porta frontal deslizante para mais estilo e elegância
- Design elegante e moderno com possibilidade de instalação na parede ou no suporte para mesa (incluído)

PHILIPS

Destaques

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves

mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker é uma sofisticada tecnologia de virtualização de áudio que produz um som surround rico e envolvente, gerado por duas caixas acústicas. Algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem fielmente as características sonoras que ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. A reprodução de DVD é aprimorada pela expansão do ambiente de dois canais. Quando combinada com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer origem de áudio estéreo de alta qualidade é transformada em um som surround multicanal real. O som envolve todo o ambiente: não há necessidade de caixas acústicas, fios ou suportes extras.

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.



Especificações

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Aprimoramento de vídeo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Som

- -: 2 x 10 W + 40 W (RMS)
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves, Sonoridade
- Sistema de áudio: Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker
- Potência de saída (W RMS): Potência total de 60 W RMS

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Ativo

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, PBC, Censura dos pais, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Zoom, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Câmera lenta
- Região do DVD.: 2
- Tipo de carregador: Motorizado
- Recursos de vídeo: Progressive Scan

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto CD

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação de 20 faixas
- Suporte a Tag ID3
- Tipo de carregador: Motorizado
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 20
- Aprimoramentos do sintonizador: Gravação automática

Conectividade

- Aux in: 3,5 mm (MP3 Link)
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM, Saída HDMI, Saída do subwoofer
- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr
- USB: Host USB
- Saída de AV: 1 plugue ext. de 3,5 mm

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Timer de desligamento automático, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD
- Indicações: Modo DIM
- Pode ser montado na parede/preso no teto: Pode ser montado na parede

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de áudio/vídeo, Folheto de garantia mundial, Cabo de alimentação AC, *Adaptador de pinho achatado, 2 parafusos para montagem na parede
- Controle remoto: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual do Usuário: Português (Brasil), Espanhol
- Guia de início rápido: Português (Brasil), Espanhol

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 542 x 238 x 102 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 600 x 400 x 308 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 170 x 197 x 302 mm
- Peso, incluindo embalagem: 8,8 kg
- Peso do aparelho: 7,1 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 000 62664
EAN: 87 12581 54142 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.