

Philips  
Sistema de cine en casa  
Blu-ray 2.1 en 3D

HDMI ARC  
500 W

HTB3270



## Potente sonido Surround

Experimenta el sonido de cine en casa en Blu-ray

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTB3270 de Philips. Los controladores de los altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido de 500 W con doble pico de graves y una reproducción de Blu-ray Disc 3D envolvente.

### La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 500 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Dolby TrueHD Digital Plus para un sonido Surround de alta fidelidad

### Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

### Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- HDMI para películas y calidad de imagen de alta definición

# PHILIPS

## Destacados

### 500 W RMS de potencia



Potencia de 500 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

### Full HD 3D Blu-ray



Disfrutá de películas en 3D en la comodidad de tu living con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD de este sistema home cinema se consigue con anteojos especiales programados para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Podés disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y

Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

### HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.

### Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta

1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

### Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

### Diseño moderno

Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

### Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus ofrece el sonido de mayor calidad procedente de tu sistema de cine en casa. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.



# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno, Nivelador automático de volumen, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 166 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 500 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada de audio, USB
- Conexiones traseras: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Tomas de altavoces de ajuste fácil, Ethernet, Salida HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fija, USB (solo para VOD/BD-LIVE)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 68171 5
- Longitud: 50.1 cm
- Unidades por caja: 1

- Anchura: 37.9 cm
- Peso bruto: 8.7 kg
- Altura: 34 cm
- Peso neto: 7.56 kg
- Peso tara: 1.14 kg

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Sincronización labial dinámica
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color
- Fácil de usar: DLNA

## Potencia

- Consumo de energía: 80 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <math>0,5\text{ W}</math>

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 34 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 50.1 cm
- Profundidad: 37.9 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 68171 5
- Peso bruto: 8.7 kg
- Peso neto: 7.56 kg
- Peso tara: 1.14 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5.8 cm
- Anchura: 43.5 cm
- Profundidad: 28 cm
- Peso: 2.61 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Manual de usuario en CD-ROM

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 178 x 300 x 343 mm
- Peso del altavoz frontal: 0.53 kg
- Peso del subwoofer: 3,66 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom

# Especificaciones

## Sostenibilidad

- Empaquetado: Manual electrónico de usuario

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Fecha de emisión  
2024-05-02

Versión: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

\* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.