

Il suono prende forma



Il suono prende forma e aggiunge una nuova dimensione all'esperienza di ascolto. Piccolo ma potente, questo impianto dall'esclusivo e accattivante design offre un audio strepitoso e si integra perfettamente nell'ambiente in cui viene collocato.

Una nuova dimensione per le tue esperienze audio

- Design raffinato, esclusivo e innovativo
- Adatto a qualsiasi stile di vita
- Elegante corpo in alluminio

Potenza sorprendente

- Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico
- Per bassi più profondi ed emozionanti

Facilità d'uso

- Per una navigazione facile
- Tuner digitale con preselezioni
- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Telecomando



PHILIPS

Specifiche tecniche

Audio

- **Vie altoparlanti frontali:** 2
- **Altoparlante migliorato:** Griglie rimovibili in tessuto
- **Tipi di altoparlanti:** Sistema altoparlanti Bass Reflex
- **Tipo di magnete:** Neodimio
- **Potenza in uscita (RMS):** 2 x 2 W + 4 W
- **Audio migliorato:** Sistema audio avanzato, Dynamic Bass Boost
- **Sistema audio:** Stereo
- **Controllo del volume:** digitale
- **Woofer:** I pollici

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modalità riproduzione dischi:** Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Funzione Shuffle
- **Tipo caricatore:** Motorizzato
- **Brani programmabili:** 20

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione

- **Antenna:** Antenna FM
- **Posizione dell'antenna:** Esterna
- Sintonia digitale automatica
- **Bande del sintonizzatore:** FM

Connettività

- **Ingresso DC:** 10 V
- **Cuffia:** 3,5 mm

Convenienza

- Retroilluminazione
- **Colore retroilluminazione:** Blu
- **Orologio/Versione:** Digitale
- **Cifre display:** 7
- **Display migliorato:** Controllo luminosità, Indicazione funzione, Controllo Touch screen
- **Tipo display:** LCD

Accessori

- Adattatore AC/DC
- **Accessori inclusi:** Manuale dell'utente, Certificato di garanzia
- **Telecomando:** 17 tasti

Dimensioni

- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 413 x 278 x 313 mm
- **Dimensioni prodotto (L x A x P):** 213 x 178 x 213 mm
- **Peso:** 3,4 Kg
- **Peso incluso imballo:** 4,4 Kg

Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 10 V 1200 mA

Caratteristiche principali del

Acustica XSL

Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con Acustica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e suoni di gamma media con bassi potenti ed elastici produce un audio senza confronti. L'uso innovativo di materiali ad alta tecnologia, con cono in titanio e magnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza due volte superiore rispetto a quella di un altoparlante tradizionale delle stesse dimensioni. La precisa sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante, l'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti garantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza le prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore audio.

Touch Screen

Touch Screen permette il controllo del dispositivo premendo semplicemente i comandi a schermo anziché i comandi fisici. È sufficiente accendere il dispositivo per visualizzare l'interfaccia utente Touch Screen sul display LCD con tutte le opzioni di controllo. Questo tipo di controllo combina la tecnologia per display LCD con i sensori a pressione e con un microprocessore digitale potente. Facendo pressione con il dito su una determinata area dello schermo, il relativo segnale viene inviato al processore e il comando viene subito eseguito.

Tuner digitale con preselezioni

Caricatore motorizzato

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un suono più ricco anche a basso volume.

Telecomando

Piccolo ingombro

Design esclusivo e innovativo

Elegante corpo in alluminio



Data di pubblicazione
2005-12-16

Versione: 3.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com