

Philips  
Microsistem muzical

CD, MP3-CD, USB, FM  
20W

MCM2000



## Relaxați-vă pe muzică excelentă

cu acest sistem audio compact

Ascultați toate melodiile preferate pe playerul muzical portabil cu USB Direct și MP3 Link. Acest microsistem de sunet Philips MCM2000/12 redă și formate MP3-CD, WMA-CD și CD-R/RW și dispune de difuzoare Bass Reflex pentru un bas puternic și dramatic.

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

### Savurați muzica din diverse surse

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

### Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Radio Data System cu informații despre posturi radio și servicii de date

# PHILIPS

# Repere

## Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând,

Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

## Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

## Radio Data System (RDS)

Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepționați posturi radio fără să trebuiască să memorați frecvențele acestora. În modul standard, sistemul RDS afișează numele postului în locul frecvenței de transmisie, asigurând o selectare rapidă și simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum știri și informații despre post direct pe afișajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeași frecvență pe care emite postul de radio. Puteți selecta afișajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteți abona la servicii text suplimentare.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 10 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Dynamic Bass Boost

## Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 4"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB, WMA-CD
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Altele: Acceptă etichete ID3

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

## Conectivitate

- Căști: 3,5 mm

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: tavă

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă: Telecomandă cu 31 de taste
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 200 mm
- Înălțime unitate principală: 118 mm
- Adâncime unitate principală: 210 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 144 mm
- Înălțime boxă principală: 224 mm
- Lățime ambalaj: 576 mm
- Înălțime ambalaj: 274 mm
- Adâncime ambalaj: 190 mm
- Greutate brută: 3,8 kg
- Greutate netă: 3,24 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 3.1.15

12 NC: 8670 000 78231  
EAN: 87 12581 60778 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)