

PHILIPS

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Transmisja FM

Dopasowane słuchawki

Do 14 godzin odtwarzania

SHC5200



Bezprzewodowa wolność

Słuchawki bezprzewodowe z możliwością ładowania

Działanie bezprzewodowe sprawia, że możesz poruszać się po domu i słuchać muzyki. Lekka i bezprzewodowa konstrukcja słuchawek Philips SHC5200/10 pozwala nosić urządzenie przez długi czas.

Wygoda przez długie godziny

- Samoregulujący pałąk wewnętrzny
- Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację.

Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego

- 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk
- Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu

Udogodnienia

- Możliwość ładowania
- Wybór między dwoma kanałami minimalizuje zakłócenia

Dane techniczne

Dźwięk

Zakres częstotliwości: 10–20,000 Hz

Średnica głośnika: 32 mm

Impedancja: 24 omy

Maksymalna moc wejściowa: 50 mW

Czułość: 96 dB (1 kHz)

Stosunek sygnału do szumu: 65 dB

Zniekształcenia (THD): < 2%

Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Bezprzewodowy

Maksymalny zasięg: Do 100 m

Typ transmisji bezprzewodowej: FM

Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

Długość: 32.5 cm

Liczba opakowań konsumenckich: 3

Szerokość: 26 cm

Waga brutto: 2.87 kg

Wysokość: 32.5 cm

GTIN: 1 69 23410 73294 5

Waga netto: 1.26 kg

Waga opakowania: 1.61 kg

Udogodnienia

Automatyczne wyłączenie zasilania

Moc

Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Liczba baterii lub akumulatorów: 2 baterie AAA 1,5V

Czas odtwarzania muzyki: 14 godzin

Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulatory NiMH

Wymiary opakowania

Wysokość: 32 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Zawieszane

Szerokość: 24 cm

Głębokość: 10 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

EAN: 69 23410 73294 8

Waga brutto: 0.754 kg

Waga netto: 0.42 kg

Waga opakowania: 0.334 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 22 cm

Szerokość: 19.5 cm

Głębokość: 8.5 cm

Waga: 0.178 kg

Akcesoria

Inne: Przewód antenowy, 2 akumulatory AAA NiMH

Stacja dokująca (nadajnik)

Zasilacz w zestawie: Zasilacz sieciowy

Design

Kolor: Czarny

Sposób noszenia: Opaska na głowę

Element łączący ucho: Materiał

Dopasowanie do ucha: Nauszne

Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Zalety

Przetwornik głośnika 32 mm

32-milimetrowy przetwornik głośnika jest niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy wejściowej.

Samoregulujący pałąk wewnętrzny

Typowe słuchawki nagłowne można regulować, rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy komfort podczas słuchania muzyki.

Lekka konstrukcja

Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM

Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

Możliwość ładowania

Słuchawki zostały zaprojektowane do użytku z akumulatorami. Nie musisz się martwić o wymianę baterii.

2 kanały transmisyjne

Dzięki dwóm kanałom transmisyjnym zapewniona jest przyjemność słuchania, ponieważ można łatwo przełączać się do kanału o najlepszej jakości odbioru.

