

Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3

MCM390



## Élvezze a CD-lemezről szóló MP3 zenét, ahogyan szereti

A kompakt és stílusos, elegáns fémintázatú szépség erőteljes hangzást rejt. Egyesíti a fantasztikus teljesítményt és a legfontosabb funkciókat, de nem alkuszik meg a külső tekintetében sem. Dőljön hátra, és élvezze a zenét úgy, ahogyan szereti.

### **Minél tovább hallgatja, annál jobban élvezi**

- 10 órányi MP3-CD zene

### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2 x 15W RMS/2 x 30W zeneteljesítmény

### **Kezdje a napot ahogy Ön szereti**

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Logikai kazetta-deck
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

### **Ez is jól hangzik**

- Elegáns faborítású hangszórók

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Fénypontok

## 10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

## Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereohatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a térmélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

## Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény: 2x30 watt zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Incredible Surround, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, Mélyreflexes hangszórórendszer, 4"-es mélynyomó, Piezo magassugárzó, Levehető hangszórórácsok

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- ID3 tag támogatás
- Betöltő típus: Felső rész
- kazettaegységes technológia: Logikai
- Kazettalejátszási módok: Elektronikus sebességvezérlés, Teljesen automatikus megállítás, Kazetta fordulatszámoló

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás, Időzítő a hangolóegységről való felvételhez, automatikus felvételi szint

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás

- RDS: Állomásnév, Rádiótext, RDS órabeállítás
- Állomásbeállítások: 40
- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

## Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonalbemenet
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Magnós ébresztő, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: Kék
- Eco készenléti állapot: 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna
- Távvezérlő: 21 gombos

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):  
148 x 235 x 258 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):  
142 x 235 x 212 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
342 x 312 x 446 mm
- Súly csomagolással együtt: 8,43 kg



Kiadás dátuma  
2009-03-13

Verzió: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347  
EAN: 87 10895 86363 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)