

Philips  
Slankt mikromusiksystem

DAB

MCB275



## Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

Nyd en fantastisk klarhed med den indbyggede DAB-tuner i dette slanke mikromusiksystem fra Philips. Det har MP3-CD-afspilning, og du kan tilpasse lydindstillingerne til din smag. De fleksible muligheder for vægmontering er endnu en grund til at vælge dette system.

### Nyd DAB-radio i digital kvalitet

- Stil ind på radiostationer i digital kvalitet
- DAB- og FM-kompatibel til fulde radiooplevelser

### Ubegrænset lytteglæde

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

### Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

### Start dagen på din måde

- Digital tuning med 20 faste stationer for nem radiolytning
- Vække- og sleep-timer-funktioner

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### (DAB- og FM-kompatibel)

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

### Digital lydkontrol


Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

### Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Direkte USB til MP3/WMA-musik

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.



# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 5 W udgangseffekt
- Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

## Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

## Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: repeat/shuffle/program
- Andet: ID3 Tag-support
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- DAB: infodisplay, menu, Smart Scan
- Tunerbånd: FM-stereo, DAB (Band III)
- RDS: stationsnavn, programtype, radiotekst
- Faste stationer: 20
- Antenne: fast FM & DAB T-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

## Tilslutningsmuligheder

- Audio/video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang
- USB: USB-vært

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: front, motordrevet
- Displaytype: LCD-display (dot-matrix)
- Baggrundsbelysning: blå

## Tilbehør

- Fjernbetjening: 40 taster med litiumbatteri
- Andet: DAB-antenne, skruer til vægbeslag x 2
- Garanti: Verdensgarantihæfte

## Mål

- Bruttovægt: 5,6 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 166 x 90 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 245 mm
- Hovedenhedens dybde: 96 mm
- Bredde (emballage): 330 mm
- Hovedenhedens højde: 245 mm
- Højde (emballage): 313 mm
- Hovedenhedens bredde: 250 mm
- Dybde (emballage): 303 mm

## Grøn

- Eco Power-standby: 1 W



Udgivelsesdato  
2011-02-02

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 30779  
EAN: 87 12581 34010 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)