

Philips
Universele
afstandsbediening

SRU9400



Toont alleen de knoppen die u echt nodig hebt

U kunt nu eindelijk al uw afstandsbedieningen wegdoen en vervangen door één mooi apparaat. De SRU9400 heeft niet alleen alle functies van uw originele afstandsbedieningen, maar het apparaat is ook eenvoudiger en handiger in gebruik.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- 5-in-1-afstandsbediening voor uw audio-/videoapparaten
- Uitgebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Geeft op het aanraakgevoelige scherm alleen de toetsen weer die u nodig hebt
- LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker
- Bedien meerdere apparaten met één druk op de knop
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Snelle en eenvoudige installatie

- Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Gemak

- **Database met universele IR-codes:** TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, RECEIVER, Amp, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR
- Achtergrondverlichting
- **Kleur van achtergrondverlichting:** Wit
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- Programmeerbare macro's

Mogelijkheden met infrarood

- **Bedieningsafstand:** 10 m
- Leerbare IR-codes
- **LED's:** 2
- **Aantal merken in database:** Meer dan 1100
- **Bereik van de draagfrequentie:** 30 k - 100 kHz

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Brutogewicht:** 0,35 kg
- **Hoogte:** 42 mm
- **Lengte:** 330 mm
- **Breedte:** 162 mm

Vermogen

- **Batterijbesparend beheer:** Automatisch in-/uitschakelen
- **Batterijtype:** AA/LR6 alkaline
- **Aantal batterijen:** 3

Productkenmerken

5-in-1-afstandsbediening

Met de universele afstandsbediening kunt u maximaal 5 apparaten van bijna elk merk programmeren en bedienen. In de afstandsbediening is een universele database met infraroodcodes opgenomen zodat u uw TV, TV-combi, videorecorder, DVD-speler, DVD-recorder, satelliet of digitale terrestrial ontvanger, kabeldecoderbox, versterker, home theatre-systeem of ontvanger eenvoudig kunt installeren.

Database met universele IR-code

Een database met universele IR-codes verwijst naar een bibliotheek van infraroodcodes die zijn ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat bedienen zonder hiervoor individuele signalen te leren. Als u de juiste infraroodcodes selecteert in de database voor de apparaten die u wilt bedienen, kunt u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/videosystemen bedienen, ongeacht het model of merk.

Aanraakgevoelig scherm

Via de gesegmenteerde weergavetechnologie die speciaal is geïnventariseerd, worden alleen die toetsen verlicht die nodig zijn om een specifiek apparaat te bedienen. U hoeft dus niet te zoeken naar de juiste knoppen.

Achtergrondverlichting op het scherm

Achtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het donker is. De twee meest voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn met witblauwe, witte of groene schaduwen.

Gemak met één druk op de knop

Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één knop. Met één druk op de knop kunt u dus een reeks functies gebruiken.

Vooraf geprogrammeerd voor Philips

Als u apparaten van Philips gebruikt, kunt u de universele afstandsbediening onmiddellijk gebruiken. U hoeft niets te programmeren, omdat alle toetsen vooraf zijn geprogrammeerd voor Philips.

Automatische merkselectie

Het aan het werk krijgen van een nieuwe afstandsbediening is een simpel geval van de geschiktste code voor uw apparatuur zoeken.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com