



Philips
Internetradio

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®



TAPR802

Für noch mehr Unterhaltung

Egal, was Sie vorhaben – mit diesem Philips Internetradio holen Sie mehr heraus. Zusätzlich zum Internet-, DAB- und UKW-Radio erhalten Sie auch die Möglichkeit, mit Spotify Connect Inhalte von Ihrem Mobilgerät zu streamen.

Tag und Nacht

- Großes Farbdisplay mit 6 cm (2,4") für einfache Ablesbarkeit
- Integrierte Uhrfunktion mit doppelter Weckfunktion und Sleep Timer
- Gleichspannungseingang. Netzbetrieb.

Hören Sie, was Sie lieben

- 1 x 3-Zoll-Full-Range-Treiber. Klarer, detailreicher Sound
- Bassreflexanschluss. Volle, tiefe Bässe

Finden Sie, was Sie suchen

- Kabellose Musikübertragung über Bluetooth
- DAB+/UKW, Digitalradio
- Digitaler Tuner mit bis zu 20 Voreinstellungen
- Internetradio. Tausende von Sendern auf Knopfdruck
- Spotify Connect: Verwenden Sie ein Mobilgerät als Spotify-Fernbedienung

PHILIPS

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 3 W
- Soundsystem: Mono
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Lautsprecher

- Full-Range-Treiberdurchmesser: 7,6 cm
- Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

Anschlüsse

- Bluetooth
- Bluetooth-Version: 4,2
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Bereich: 10 m (freier Raum)
- Audio-Eingang: Nein

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbänder: Internetradio, DAB/DAB+, UKW
- Programmspeicherplätze: 20 UKW, 20 DAB, 20 Internetradio/Podcast, 10 Spotify
- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- RDS: Ja.

Komfort

- Zeitaktualisierung: DAB/Internetradio

Leistung

- Netzstrom: AC, 5 V, 2 A
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Verpackungsmaße

- Höhe: 15.1 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 27.2 cm
- Tiefe: 13.4 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10216 3
- Bruttogewicht: 0.98 kg
- Nettogewicht: 0.78 kg
- Eigengewicht: 0.2 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 10.6 cm
- Breite: 18.5 cm
- Tiefe: 10.2 cm
- Gewicht: 0.74 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung, Garantiezertifikat

Anzeige

- Typ: 6 cm (2,4") großes Farbdisplay

Wecker

- Alarmquelle: DAB Radio, UKW-Radio, Internetradio, Summer
- Anzahl Alarme: 2
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Nein

Besonderheiten

Tausende von Sendern

Musik. Wortbeiträge. Echte Verbrecchen. Dieses Internetradio verschafft Ihnen Zugriff auf Tausende Sender weltweit, die jede Art von Programm übertragen. Der Digitalradio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 bevorzugte Internet-, DAB+- oder UKW-Sender speichern.

Elegantes Design. Klarer Bildschirm.

Das mattschwarze Holzgehäuse umgibt das große, hochglänzende Farbdisplay und ein Lautsprechergitter aus schwarzem Metall. Auf dem Display werden Albumcover und Titelinformationen von Spotify Connect sowie Senderlogos angezeigt, wenn Sie Internetradio oder DAB verwenden.

Klarer Sound und kraftvolle Bässe

Ein 3-Zoll-Full-Range-Lautsprecher sorgt für klaren Sound. Ein Bassreflexanschluss gibt die tiefen Töne wider und sorgt so für eine abgerundete, kraftvolle Basswiedergabe. Die Reichweite beträgt 10 m.

Einfaches Streaming. Beindruckendes Hörvergnügen

Streaming von Spotify? Dieses Bluetooth-Internetradio verfügt über Spotify Connect. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung, während das Radio das Signal von Spotify in bester Qualität direkt von den Spotify-Servern überträgt. Sie können auch Musik von anderen Musikdiensten über Ihr Mobilgerät streamen.

Wecker und Sleep Timer

Mit dem Sleep Timer können Sie sanft einschlafen, während Ihr Lieblingsradiosender im Hintergrund läuft. Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen. Perfekt, wenn Sie den ersten Alarm gelegentlich überhören. Oder wenn Ihr Partner vor Ihnen aufstehen muss.

Bassreflexanschluss

Bassreflexanschluss. Volle, tiefe Bässe

Kabelloses Musik-Streaming

Kabellose Musikübertragung über Bluetooth

DAB+/UKW, Digitalradio

DAB+/UKW, Digitalradio

Gleichspannungseingang. Netzbetrieb.

Gleichspannungseingang. Netzbetrieb.

Digitaler Tuner

Digitaler Tuner mit bis zu 20 Voreinstellungen



Ausstellungsdatum
2024-04-01

Version: 6.2.3

EAN: 48 95229 10216 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com