



Philips
Mikro mūzikas sistēma

CD, FM
4 W



MC1000

Universāla mikro sistēma

Pārņemti ar skaņu

Nepārspējama skaņa no pārsteidzoši kompaktas un plānas konstrukcijas. MC1000 mikro sistēma papildinās jūsu dzīvojamo telpu un bagātinās mūzikas klausīšanās pieredzi. Vienkārši nospiediet atskaņošanas taustiņu, lai izbaudītu visaptverošu, dinamisku zemās frekvences skaņu.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW diskus
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM uztvērējs radio baudīšanai
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam

- Kompakts dizains

PHILIPS

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W mūzikas jauda
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Skaļruņi

- Pamatskaļruņi: 3" zemfrekvenču skaļruņi

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, programmējams, Atkārtot/vienu/visu/programma
- Ielādētāja tips: Augšdaļa

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo



Savienojamība

- Citi savienojumi: FM fiksētā spirālveida antena
- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja

Lietošanas komforts

- Ielādētāja tips: augšdaļa

Piederumi

- Iekļautie piederumi: IFU / lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra, MP3 līnijas ieejas kabelis

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Izceltie produkti

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskos. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmu kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt daudzas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio CD atskaņotājiem.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.



Izlaides datums
2014-07-14

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com