

Philips Streamium
Bezdrôtové hudobné
centrum

Streamium



WAC3500D



Prenášajte, zapojte a prehrajte všetku hudbu na jednom systéme

Aby ste dosiahli skutočné pohodlie, univerzálne bezdrôtové hudobné centrum WAC3500D s 80 GB pevným diskom vám umožní prenášať hudbu z PC, zapojiť svoj iPod, prehrávať zo zariadení USB a z pevného disku - to všetko s vynikajúcim zvukom.



Všetka vaša hudba v jednom bezdrôtovom systéme

- Odosielajte a kopírujte hudbu z PC potiahnutím a pustením
- 80 GB pevný disk na uloženie a prehrávanie až 1 500 diskov CD
- Zapojte a nabíjajte svoj iPod a vychutnajte si hudbu s kvalitným zvukom
- Pripojte a prehrávajte priamo z vášho pamäťového USB zariadenia

Jednoduchá navigácia a ovládanie

- Alfnumerické vyhľadávanie pomocou diaľkového ovládania
- Hľadanie podľa interpreta, albumu, skladby alebo žánru na veľkom displeji
- Extrahujte disky CD pomocou autom. hľadania informácií o skladbe Gracenote

Kvalitný zvukový výkon

- 2 x 40 W RMS Hi-Fi zvuk
- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon

Rozšíriteľný

- Rozšírte svoj systém pridaním až 5 Wi-Fi staníc



PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Nastavenia ekvalizéra:** Klasické, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrálne
- **Zlepšenie kvality zvuku:** 3 krokový dynamický bass boost, Ekvalizér, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov, Digitálny zosilňovač triedy "D", Chytrý ekvalizér
- **Hudobný výkon:** 160 W
- **Ovládanie hlasitosti:** Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- **Výstupný výkon:** 2 x 40 W (RMS)

Reproduktory

- **Vstavané reproduktory:** 2
- **Hlavný reproduktor:** 2-smerný, 5" reproduktor pre hlboké tóny

Prehrávanie zvuku

- **Formát kompresie:** MP3, WMA
- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy prehrávania disku:** Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Rýchlo dopredu/dozadu, Zopakovať prehrávanie
- Podpora ID3 textu
- **Typ zásobníka:** Zásobník
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32-320 kb za sekundu a VBR
- **Rýchlosť prenosu WMA:** 16 - 128 kbps
- **Režim prehrávania z pevného disku:** Album, Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky skladby, Rovnaký umelec, Rovnaký žáner
- **Režim prúdenia z pevného disku:** Prúdový prenos cez Wi-Fi do 5 staníc, „My Room, My Music - Moja izba, moja hudba“, „Music Follow Me - Hudba ma nasleduje“, „Music Broadcast - Hudobné vysielanie“
- **Vzorkovacie frekvencie:** 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)
- **PC Link mód:** MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- **Režimy USB Direct:** Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Zastavenie
- **Internetové rádio:** Live365, Radioio, Bluebeat

Zvukový záznam

- **Zapisovacie médium:** HDD
- **Rýchlosť zapisovania:** 1 x, 4 x
- **Formát audio súboru:** MP3

Pamäťové médium

- **Kapacita pevného disku:** 80 GB

Tuner/Prijem/Vysielanie

- **Upevnenia tuneru:** FM
- Automatické digitálne ladenie
- Automatické ukladanie
- **Počet predvolených kanálov:** 60

Pripojiteľnosť

- **Vstup audio cinch:** Analógový AUX (centrum)
- **Iné pripojenia:** Ethernet
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Anténa:** Dipólové FM
- **Bezdrôtové pripojenia:** Bezdrôtová sieť LAN (802.11g)
- **Napájanie:** 220 V - 240 V / 50 Hz
- **Bezdrôtové univerzálne Plug & Play:** Povolené
- **LAN prostredníctvom kábla:** Ethernet (RJ 45) 1x

Vybavenie a vlastnosti

- **Typ displeja:** displej LCD
- **Podsvietenie**
- **Farba podsvietenia:** Biela
- **Jazyky ponuky na obrazovke:** Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina
- **Manažment digit. obsahu:** Vráťane softvéru WADM
- **Ekonomické pohod. napájanie:** 1 watt
- **Konektor slúchadiel**
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji

Príslušenstvo

- **Káble:** Ethernetový kábel
- **Disk CD-ROM:** PMM, WADM
- **Diaľkové ovládanie:** I-smerné diaľkové ovl.
- **Batérie:** 2 x AAA
- **Záručný list:** Záručný list
- **Dok:** Dok pre iPod a káble DC1050
- **Zahrnuté príslušenstvo:** Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa
- **Stručná príručka spustenia:** Anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, holandsky, nemecky, švédsky, fínsky, nórsky, dánsky
- **Manuál používateľa:** Anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, holandsky, nemecky, švédsky, fínsky, nórsky, dánsky

Rozmery

- **Váha hlavnej lepenky:** 12,5 kg
- **Rozmery kartónu (ŠxHxV):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Hmotnosť prístroja:** 9,00 kg

Najdôležitejšie funkcie

80 GB pevný disk/I 500 CD

Pevný disk s veľkosťou 80 GB vám ponúka rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych zvukových súborov – hravo uloží až 1500 zvukových diskov CD. Priestorová úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, jednoduchý prístup a to všetko v jednom zariadení.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.



Dátum vydania
2009-02-03

Verzia: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com