



Philips
Cadre Photo

LCD 25,9 cm (10,2")
Format 16/9

10FF3CDW

Partagez vos souvenirs

Un écran plus grand pour un maximum de confort ! Affichez vos photos numériques sur un écran LCD haute qualité et bénéficiez d'un rendu numérique exceptionnel et de toute la profondeur des couleurs d'un tirage professionnel.

Design classique : matériaux authentiques et grain lisse

- Façade en bois véritable au grain fin, pensée pour votre intérieur

Affichage et gestion aisés des photos numériques

- Créez des albums, des diaporamas et gérez vos photos
- Amusez-vous avec Collage Pro, en utilisation automatique ou personnalisée
- Logement de carte SD supplémentaire pour conserver des souvenirs sans limites
- Logiciel pour PC permettant de transférer des photos d'un simple glisser-déposer

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage
- Économies d'énergie grâce à la modification automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant

Affichage haute qualité et qualité impression

- Affichage à haute densité de pixels pour des photos nettes et détaillées
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs
- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes

PHILIPS

Points forts

Album intelligent

L'Album intelligent permet de créer et de gérer des albums, ainsi que de configurer et de régler les effets de transition entre les photos des diaporamas.

Souvenirs sans limites

Le Cadre Photo Philips est équipé d'un logement de carte SD supplémentaire vous permettant d'élargir sa capacité de stockage. Donnez de l'espace à vos souvenirs et à vos photos : il est pratiquement illimité ! Le gestionnaire de cartes mémoire Philips vous permet en outre de copier-coller des photos entre différentes cartes mémoire, quel que soit leur type, en toute simplicité.

Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Collage Pro

Souvenez-vous du plaisir que vous prenez à préparer vos photos, à les découper et à créer de beaux albums. Collage Pro est une fonctionnalité avancée exclusive offerte par le Cadre Photo numérique Philips. Comme sur tout autre Cadre Photo numérique Philips doté d'une fonction de collage, vous pouvez afficher automatiquement des diaporamas de collages (ordre aléatoire). Grâce à Collage Pro, vous pouvez également modifier et créer un collage par vous-même. Il est

également très simple de créer un collage à partir de plusieurs sources, telles qu'une carte SD ou une clé USB.

Affichage à haute densité de pixels

Cet écran d'avant-garde à haute résolution affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité, reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, Imagen, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. Imagen Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'Imagen : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. Imagen Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

PhotoFrame Manager

Raccordez facilement votre Cadre Photo Philips à votre ordinateur au moyen d'un câble USB. PhotoFrame Manager est un outil logiciel convivial vous permettant de transférer les photos de votre ordinateur vers votre Cadre Photo à l'aide d'un glisser-déposer. C'est on ne peut plus simple ! En outre, il permet de réaliser des modifications basiques

telles que des zooms ou des recadrages. Vous pouvez même prévisualiser vos photos modifiées avant de les transférer sur votre Cadre Photo.

RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Bois véritable au grain fin

On trouve dans le commerce beaucoup de cadres photo numériques « gadgets », peu esthétiques et qui jurent dans un intérieur. C'est pourquoi Philips a conçu un Cadre Photo doté d'une façade en bois véritable au grain fin, couleur espresso foncé, tout à fait en accord avec le design simple et épuré de la face arrière. Parfaitement adapté à votre décor, il égayera n'importe quelle pièce !

Smart Power Pro

Smart Power Pro est un capteur qui allume et éteint le Cadre Photo en fonction de l'éclairage ambiant détecté. La consommation d'énergie est ainsi réduite, permettant d'économiser jusqu'à un tiers de la dépense en énergie du Cadre Photo et de préserver l'environnement. Cerise sur le gâteau : le tout est automatique !



Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 128 Mo (soit de 510 à 1 020 photos, espace utilisé par le système : environ 26 Mo)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

Carton externe

- Longueur: 36.1 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 26.3 cm
- Poids brut: 4.3858 kg
- Hauteur: 25.4 cm
- GTIN: 1 87 12581 41257 6
- Poids net: 2.2868 kg
- Poids à vide: 2.099 kg

Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol
- Lecteur de cartes: Intégré (3x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
- Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
- Boutons et commandes: 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Approbations de conformité: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Suisse, UL/cUL
- Réglage du diaporama: Collage (images multiples), Aléatoire, Chronologique, Effet de transition
- Positionnement: Paysage, Orientation automatique des photos, Portrait
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, Sépia, RadiantColor
- Arrière-plan de l'écran: Noire, Gris, Blanche, Ajustement automatique
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington

- Fonction de configuration: Signal sonore activé/désactivé, Réglage de la luminosité, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec mise en veille, Langue, Source de la photo, Heure et date réglables, État, Mise sous/hors tension automatique, Diaporama
- État du système: Version du micrologiciel, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Compatibilité Plug & Play: Mac OS X, Windows 2000/XP ou version ultérieure, Windows Vista

Alimentation

- Consommation électrique: System on 5.43 W
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 24.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 34 cm
- Profondeur: 10.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 41257 9
- Poids brut: 1.88 kg
- Poids net: 1.1434 kg
- Poids à vide: 0.7366 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Câble USB, CD-ROM avec logiciels + manuels, Socle

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 284.6 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 195.1 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 35.4 millimètre
- Poids: 0.718 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Image/Affichage

- Format image: 16/9
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 800 x 480
- Angle de vision: - C/R > 10, 120° (H)/110° (V)
- Luminosité: 250 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication
2024-03-27

Version: 2.1.6

EAN: 87 12581 41257 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com