

Philips  
Draadloze In.Sight HD-  
thuismonitor

## Wi-Fi en HD

Brede hoek, nachtzicht  
Voor iPhone, iPad  
Powered by iVideon



M120

## Houd uw huis in de gaten via de iPhone/iPad

### Met HD en nachtzicht

Houd een oog op uw huis via uw iPhone/iPad met de draadloze In.Sight HD-thuismonitor. Met HD-video en nachtzicht ziet u zowel 's nachts als overdag duidelijk wat er in uw huis gebeurt. De monitor is gemakkelijk in te stellen en waarschuwt u als hij beweging/geluid detecteert.

#### Dicht bij uw dierbaren als u de deur uit bent

- Wi-Fi-compatibel voor plaatsing overal in huis
- Onbeperkte live-weergave via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Lens met extra brede hoek om meer in beeld te krijgen
- InSightHD-app verkrijgbaar in Apple Store
- Nachtzichtmodus om in het donker te kunnen zien

#### Alarmen en meldingen voor ultieme gemoedsrust

- U ontvangt een melding op uw telefoon wanneer er beweging of geluid wordt gedetecteerd
- Indrukken om te spreken via iPhone/iPad
- Deel monitors met andere iPhone-/iPad-gebruikers
- Optionele video-opname via de cloud wanneer er geluid/beweging wordt gedetecteerd

#### Gemakkelijk en veilig

- Gemakkelijk instellen van de monitor via de QR-code
- Gecodeerde video voor veilige verbinding
- Powered by iVideon, een toonaangevend bedrijf in videocloud-oplossingen



# PHILIPS

## Kenmerken

### Wi-Fi-compatibel



De draadloze In.Sight-monitor is een monitor met Wi-Fi-functionaliteit die via uw draadloos thuisnetwerk rechtstreeks video en audio streamt naar een monitor die u op elke gewenste plek kunt gebruiken.

### Nachtzichtmodus



Met de nachtzichtmodus kunt u uw woning in het donker zien. Voor de monitor gaat infrarood licht branden, zodat de zwart-witte videobeelden ook in het donker duidelijk zijn. De nachtzichtmodus wordt automatisch in-

uitgeschakeld, of u kunt deze handmatig instellen.

### Lens met extra brede hoek



Draadloze Philips In.Sight HD-thuismonitor M120 heeft een kijkhoek van 102 graden waardoor u een groter deel van de kamer in beeld krijgt dan bij de meeste andere monitors.

### Indrukken om te spreken

Met de In.Sight-monitor kunt u niet alleen thuis een oogje in het zeil houden, maar ook praten met uw dierbaren. Druk op 'talk' (praten) op uw iPhone of iPad en communiceer direct met elkaar. Wat een geweldige manier om hallo te zeggen.

### Meldingen bij geluid of beweging



Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets kan gebeuren. In.Sight blijft de wacht houden met aanpasbare geluids- en bewegingsdetectie. U ontvangt automatisch een melding wanneer geluid of beweging wordt gedetecteerd.

### Gemakkelijke installatie via QR-code



Instellen is eenvoudig met de In.Sight+ app. De app genereert een QR-code voor de Wi-Fi-instellingen bij u thuis. Met de QR-code wordt de monitor automatisch gekoppeld aan uw Wi-Fi-netwerk, snel en gemakkelijk.



# Specificaties

## Lens en sensor

- Sensor: HD 720p
- Scherpstelmodus: Vast
- Kijkhoek: 102 graden
- Scherpstelbereik: 0,8 m tot oneindig
- Omgevingslichtsensor: Ja, dag-/nachtstand
- Nachtmodus: Infrarood

## Videokwaliteit

- Streamen via HD/VGA/QVGA
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

## Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- LED-indicator
- Nachtzicht
- Basisstation: Instelbare richting

## Software

- Naam app: InSightHD
- Installatie: via App

- Automatische app-update
- Ondersteund systeem: iOS6 of hoger
- iPad-compatibiliteit: iPad 2 en later
- Compatibiliteit iPhone: iPhone 4S en later
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later

## Accessoires meegeleverd

- USB-stroomadapter: 1
- USB-kabel: Ja, 3 m
- Geschikt voor wandmontage
- Schroeven/muurankers: 2
- Snelstartgids

## Invoer en uitvoer

- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- USB: Mini-USB-poort
- Luidspreker: Ingebouwd

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
158 x 160 x 78 mm
- Afmetingen van product (B x H x D):  
65 x 114 x 65 mm



Publicatiedatum  
2014-12-04

Versie: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363  
EAN: 87 12581 68522 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)