

Philips 7000 series  
Blu-ray-mängija

**3D taasesitus**  
Wi-Fi Ready  
Hõbedane alumiinium



**BDP7500S2**



## Selgelt määratletud disain ja jõudlus

Nautige enneolematult realistlikku HD-heli selle alumiiniumkorpuse ja 7.1 heliväljundiga võimsa seadme kaudu. CinemaPerfect HD täiustab Blu-ray-filmide vaatamiselamust. Olge valmis Wi-Fi kasutamiseks ja nautige DLNA kaudu videoid ka arvutist.

### Vaadake veel

- Full HD ja 3D Ready pakub tõeliselt kaasahaaravat 3D-filmielamust
- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Net TV pakub populaarseid võrguteenuseid teie teleris
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks

### Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks
- 7.1 kanaliga ruumiline heli pakub parimat kinoelamust

### Laske end kaasa haarata

- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt
- Sisesehitatud 1 GB BD-Live'i mälu võrgus saadaolevate Blu-ray-lisafunktsioonide vaatamiseks
- Puutetundlikud juhtimisnupud sujuvaks ja lihtsaks juurdepääsuks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- WiFi-n Ready\* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Full HD- ja 3D Ready



Nautige 3D-filme oma elutoas Full HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse kiirelt ümberlülituvate ekraanide uusimat põlvkonda, esitades 1080x1920 täis-HD-eraldusvõimega pilti elutruu sügavuse ja realistlikkusega. Vaadates seda pilti eripriilidega, mille vasak ja parem klaas avanevad ja sulguvad sünkroonis vahelduvate piltidega, luuakse Full HD 3D-elamus. Blu-ray-plaatidel pakutavate kvaliteetsete 3D-filmide valik on lai. Blu-ray 3D-funktsiooni saab sellel süsteemil kasutada pärast tarkvarauuendust (küllastage veebisaiti [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### CinemaPerfect HD



Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakkudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötlus vähendavad video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötlusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

### DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

### Net TV



Net TV kaudu võite nautida suurt võrguteenuste valikut. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja teavet ning muud võrgusisu otse oma telerist Philipsi Blu-ray mängija abil just siis, kui soovite. Ühendage lihtsalt plaadimängija juhtmega või juhtmeta ühenduse kaudu koduvõrku ning seejärel leidke ja valige puldiga soovitud sisu. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde teie teleekraani jaoks kohandatud populaarsetele Net TV teenustele.

### DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuiitiivselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliidese abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväarsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Tipptasemel videotöötlus: CinemaPerfect HD
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB mä lupulk, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Tihendusvormingud: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suum, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2

## Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Müra suhe: 105 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 100 dB
- Sageuslik tundlikkus: 100 Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mä lupulk
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, AAC (mitmekanaliline), MP3, PCM, WMA

## Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: USB mä lupulk, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamise, Pööramine, Suum

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund,

- Komponentvideo väljund, Digitaalne optiline väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Analoogheli 7.1 väljundkanaliga, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, USB: ainult Philipsi WiFi-adapter
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)\*
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

## Mugavus

- Võrguteenused: Net TV
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Kergesti kasutatav: Puuetundlikud nupud
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poleerimine, Rootsi, Norra, Türgi, Tšehhi, Vene
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- BD-Live (1 GB sisesehitatud mälu)
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Eesti, Prantsuse, Saksa, Hollandi, Itaalia, Hispaania, Portugali, Taani/norra, Rootsi, Soome, Poleerimine, Türgi, Kreeka, Vene

## Keskkonناسäästlikud tehnilised tingimused

- Sertifitseeritud keskkonناسäästlik toode

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: 22 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W

## Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 509 x 118 x 285 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,60 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 55,7 x 245 mm
- Toote kaal: 2,85 kg



Väljalaske kuupäev  
2014-02-03

Versioon: 3.1.6

12 NC: 8670 000 60568  
EAN: 87 12581 52831 7

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vajalik on Philipsi Wi-Fi USB-adapter WUB1110 (müügil eraldi)  
\* Lisateavet leiate veebisaidilt [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)