

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM1560



Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámaid

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók és a 30 W-os maximális teljesítmény erőteljes basszushangokat, és a szobát megtöltő hangzást biztosítanak.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 30 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás
- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audióbemenet hordozható zenelejátszóhoz

Egyszerű használat

- Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracsatlakozáshoz
- Gyors és hatékony USB töltés okoskészülékéhez
- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Zenestreamelés Bluetooth® kapcsolattal



A Bluetooth® egy stabil és energiatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általában alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen

játszott zenefajtaához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Bluetooth készenléti mód



Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felbresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.

USB gyorstöltés



Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorstöltést biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.

Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, leállítás, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, programozott lejátszás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hangzás

- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók

- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer
- Hangsugárzó-meghajtók: 3,5"-es mélyhangsugárzó, kúpos magassugárzó

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP

- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- USB-vel: USB host, max. 2 A-es töltés

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méretetek

- Főegység szélessége: 220 mm
- Főegység magassága: 104 mm
- Főegység mélysége: 231 mm
- Főhangsugárzó mérete (Sz x Mé): 127 x 160 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 170 mm
- Csomag szélessége: 353 mm
- Csomag magassága: 306 mm
- Csomag mélysége: 320 mm
- Bruttó tömeg: 5,1 kg
- Nettó tömeg: 3,1 kg



Kiadás dátuma
2017-09-07

Verzió: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com