

Philips
DVD Micro Theatre



MCD149

Maak van elke kamer een concertzaal

U hebt het nieuwste en het coolste in handen. En kijk eens naar de geweldige 2-in-1 Micro Hi-Fi met DVD-, WMA-CD- en MP3-CD-weergave! Ontspan met uw favoriete films en muziek. Home entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn!

Geniet van uw favoriete films, foto's en muziek

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Aux-ingang voor een beter TV-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS (2.1-systeem)

Begin de dag op uw manier

- Wekker en sleeptimer
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W + 100 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 4 inch woofer
- Subwoofertype: Passief

Videoweergave

- Media afspelen: DVD+RW, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Slowmotion, Zoom, OSD, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- DVD-regio: 2
- Videoverbetering: Progressive Scan

Audio afspelen

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 40

Connectiviteit

- Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr (cinch), Samengestelde CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden), SCART
- Aux-ingang: 1x (L/R)/RCA
- Andere aansluitingen: Digitale, coaxiale audio-uitgang, FM-antenne, Lijnuitgang
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: Wit FTD
- OSD-talen: Spaans, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Samengestelde videokabel (Y), FM-antenne
- Afstandsbediening: 38 toetsen met lithiumbatterij
- Kabels: D-sub

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
218 x 90 x 221,5 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
125 x 250 x 232 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 13 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D):
199 x 311 x 390 mm



Publicatiedatum
2009-03-13

Versie: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com