

Philips
Draagbaar
luidsprekersysteem

SBA290



Krachtige stereoklanken

Krachtige XSL Acoustics

U kunt de slanke SBA290, een draagbaar luidsprekersysteem, gemakkelijk overal naartoe meenemen. Deel - waar u ook bent - de krachtige en realistische stereoklanken met vrienden. Ervaar geweldige, rijke bass-tonen, zelfs bij een laag volume.

Krachtig geluid

- Ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics voor een dynamisch geluid
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- Incredible Surround™ vergroot het klankbereik

Neem uw muziek met u mee

- Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur
- Ultraslanke behuizing past in tas en zak
- Het opbergetui beschermt uw luidsprekers na gebruik

Altijd klaar om te vertrekken

- Kabel keurig opgeborgen na gebruik

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Frequentierespons:** 100 - 20.000 Hz
- **Impedantie:** 3 ohm
- **RMS-vermogen:** 2 x 3 W (6 W)
- **Gevoeligheid:** 80 dB
- **Geluidsverbetering:** Dynamic Bass Boost, Incredible Surround
- **Diameter van de luidspreker:** 40 mm
- **Type:** Neodymium

Connectiviteit

- **Kabellengte:** 0,3 m
- **Aansluiting:** 3,5 mm stereo
- **Afwerking van de aansluiting:** Vernikkeld

Gemak

- **Regeling van bass-niveau**
- **Gebruiksduur:** 6 uur
- **Aan-indicatie**
- **Volumeregeling**

Accessoires

- AC/DC-adapter
- Etui

Vermogen

- **Adaptertype:** 9 V 500 mA
- **Batterijtype:** AAA, LR03
- **Batterijvoltage:** 1,5 V
- **Aantal batterijen:** 6

Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 21,8 x 8,5 x 19 cm
- **Brutogewicht:** 0,7305 kg
- **Nettogewicht:** 0,5574 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,1731 kg

Omdoos

- **Brutogewicht:** 5,294 kg
- **Omdoos (L x B x H):** 55 x 24,2 x 23,2 cm
- **Nettogewicht:** 3,3444 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 1,9496 kg

Binnendoos

- **Brutogewicht:** 1,5993 kg
- **Binnendoos (L x B x H):** 22,8 x 17,8 x 20,8 cm
- **Nettogewicht:** 1,1148 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,4845 kg

Productkenmerken

XSL Acoustics

Geniet van een dynamisch geluid en een krachtige bass uit uw ShoqBox met XSL Acoustics. Het indrukwekkende geluid ontstaat door heldere treble- en middentonen te combineren met een krachtige bass. Hightech materialen zoals een titanium kegel en een neodymium-magneet zorgen voor het geluid dat bijna twee keer zo krachtig is als geluid van een traditionele luidspreker van hetzelfde formaat. De nauwkeurige afstemming van de luidsprekerdriver, de compacte akoestische architectuur en de circuits zorgen voor een ongehoord dynamisch geluid vanuit de kleine behuizing.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage bass-frequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant bass-geluid.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ vergroot het klankbereik, waardoor u het gevoel krijgt dat er extra luidsprekers om u heen staan.

Voor draagbare apparatuur

Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur. Eenvoudig aan te sluiten met de stekker van 3,5 mm.

Ultracompact en lichtgewicht

Superslank en lichtgewicht ontwerp dat u nauwelijks opmerkt als u het in uw tas of zak overal mee naar toe neemt. Ultieme draagbaarheid.

Opbergetui voor luidsprekers

Berg uw luidsprekers op in dit handige, zachte opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels in de war raken.

Luidsprekerkabelbeheer

Dankzij het unieke ontwerp is kabelbeheer geen enkel probleem. Inpakken en wegwezen!



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 4.0.7

12 NC: 9082 100 04298
EAN: 87 10895 87944 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com