



Philips  
Μουσικό σύστημα micro

Bluetooth®

DVD, DivX  
CD, USB, FM  
Έως 70W



BTD2180

## Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

### Πάθος με τον ήχο

Ακούστε όλη την ψηφιακή σας μουσική από το smartphone, μέσω Bluetooth®. Το ηχοσύστημα Philips παίζει επίσης DVD, DivX, CD και MP3-CD. Η αγαπημένη σας ψυχαγωγία με αυθεντικό στίλ.

#### Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Μέγιστη ισχύς εξόδου 70W RMS

#### Εύκολη χρήση

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με δυνατότητα προεπιλογής έως και 20 σταθμών
- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής

#### Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες & την αγαπημένη σας μουσική

- Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) και CD εικόνων
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
- Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία τραγουδιού στο σπίτι

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά

### Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

### Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων,

ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

### Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Balance, Clear, Powerful, Warm και Bright - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

### USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

### Karaoke για απεριόριστο τραγούδι



Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία τραγουδιού στο σπίτι

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 70 W

## Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Θολοειδές τουίτερ με γούφερ 4"

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: Divx, DVD-Video, CD εικόνων, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, PBC, Αργή κίνηση, Ζουμ, Γονικός έλεγχος, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή
- Περιοχή DVD.: 2
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη δίσκων
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Διακοπή

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Ενίσχυση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20

## Συνδεσιμότητα

- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch), Σήμα συνιστωσών Y Pb Pr (cinch)
- Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R)
- USB: Host USB
- Προφίλ Bluetooth: A2DP
- Μικρόφωνο: Υποδοχή μικροφώνου

## Άνεση

- Αφπνίσεις: Ξυπνητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης ύπνου, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), Καλώδιο ρεύματος AC
- Εγχειρίδιο χρήσης: Πολλές γλώσσες
- Τηλεχειριστήριο

## Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 6,7 κ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 220,4 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 119 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 180 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 140 x 185 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 260 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 208 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 315 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 663 χιλ.

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης  
2017-01-19

Έκδοση: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397  
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)