



Philips  
Prenapetostna zaščita

**6 vtičnic**

5 vrat USB za polnjenje

2 m

Prenapetostna zaščita do 900 J

**SPN7060WA**



## Zaščita in polnjenje elektronskih naprav

### Polnjenje preko vhoda USB

6 ozemljenih vtičnic Schuko. Vgrajeno 35 W polnjenje prek povezave USB za mobilne naprave. Zasnovano za zaščito opreme pred prenapetostnimi udari. Samodejno prekine napajanje sistema in ga tako zaščiti pred naknadnimi udari.

#### **Varnostna zaščita**

- Samodejno varovalo
- Dvopolno stikalo

#### **Pure Protection**

- Prenapetostna zaščita do 900 joulov
- Power Blocker
- Velja omejena garancija za priključeno opremo, v okviru katere ste upravičeni do povrnitve nastale škode v znesku do 50.000 €.

#### **Vgrajena priročnost**

- 6 vtičnic
- 2 m napajalni kabel
- 1 x vrata Type C, najv. izhodna moč 15 W
- 4 x vrata tipa A, najv. izhodna moč 20 W
- trpežen kabel s pletenim ovojem

**PHILIPS**

Prenapetostna zaščita  
6 vtičnic 5 vrat USB za polnjenje, 2 m, Prenapetostna zaščita do 900 J

# Specifikacije

## Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 18 x 37 x 5 cm
- Neto teža: 0,72 kg
- Bruto teža: 0,84 kg
- Teža embalaže: 0,12 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 11843 0
- Vrsta embalaže: Kartica
- Vrsta postavitve na polico: Oboje

## Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 38 x 37 x 18 cm

- Bruto teža: 5,6 kg
- Teža embalaže: 1,28 kg
- Število komercialnih pakiranj: 6
- Številka GTIN: 1 48 95229 11843 7
- Neto teža: 4,32 kg

## Dimenzije izdelka

- Dolžina kabla: 200 cm

## Notranja škatla

- Številka GTIN: 2 48 95229 11843 4
- Število komercialnih pakiranj: 1

SPN7060WA/58

# Značilnosti

## 6 vtičnic

Eno vtičnico za izmenični tok pretvori v šest vtičnic za priključitev več naprav.

## 1 x vrata Type C

1 x vrata Type C, najv. izhodna moč 15 W

## 4 x vrata tipa A

4 x vrata tipa A, najv. izhodna moč 20 W

## Prenapetostna zaščita do 900 joulov

Dragoceno elektronsko opremo zaščitite pred napetostnimi konicami, ki jih lahko povzročijo strela, motor, električni generator itd.

## Dvopolno stikalo

Preklopi fazni in ničelni vodnik za zagotovitev varne izolacije tokokroga bremena.

## 2 m napajalni kabel

Za napajanje enote, ki je od vtičnice AC lahko oddaljena 2 m.

## trpežen kabel s pletenim ovojem

Zaradi pletenega ovoja je kabel trpežnejši.

## 50.000 €, omejena garancija

Za zaščito priključene opreme v garancijskem obdobju izdelka. Pri omejeni garanciji ste upravičeni do povrnitve nastale škode v znesku do 50.000 €.



Datum izdaje 2022-05-10

Različica: 5.1.2

12 NC: 8670 001 74364  
EAN: 48 95229 11843 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)