



Philips  
Zewnętrzna nagrywarka

DVD  
20x  
Nagrywarka

SPD3900CC

# Nagrywaj i oznaczaj płyty DVD

niezawodność i zgodność formatów

Zewnętrzny napęd DVD RW firmy Philips odczytuje i zapisuje płyty DVD, RAM, dwuwarstwowe i CD. Podłączony do portu USB może współpracować z wieloma komputerami. Napęd został stworzony przez współtwórcę nośników DVD, więc można być pewnym jego niezawodności.

## Wypróbuj najnowszą technologię

- Nagrywarka płyt dwuwarstwowych formatu +R i -R
- Obsługa formatu DVD-RAM
- Napęd z funkcją LightScribe
- Pojemność 8,5 GB na jednostronnej płycie dwuwarstwowej

## Doskonała wydajność

- Szybkość zapisu: 18X
- Szybkość zapisu płyt DVD+R DL 8x

## Nadzwyczajna niezawodność i solidność

- Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakości szybki zapis
- Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez łącze bezprzewodowe
- Najlepsza jakość szybkiego zapisu płyt DVD

## Udogodnienia

- Nagrywarka CD/DVD i drukarka etykiet w jednym urządzeniu
- Obróć płytę i oznacz ją wg 3 punktów zawartych w instrukcji

# PHILIPS

## Zalety

### Kalibracja dynamiczna

Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakość zapisu na dyski DVD dla szybkich napędów dysków DVD+RW.

### DVD-RAM

Obsługa formatu DVD-RAM sprawia, że produkt ten stanowi w pełni uniwersalną nagrywarkę wszystkich formatów CD i DVD.

### LightScribe

Dzięki technologii LightScribe Direct Disc Labeling możesz pozbyć się plamiących markerów i niepraktycznych naklejek! Wystarczy obrócić w napędzie płytę CD lub DVD ze specjalną powłoką i „wypalić” na niej niezwykle etykiety, które wyglądają jak profesjonalne. Dołączone oprogramowanie umożliwia umieszczanie na etykietach tekstu oraz grafiki, a nawet dodawanie etykiety w późniejszym czasie. Wyszukiwanie


zarchiwizowanych filmów, muzyki, zdjęć i danych jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

### funkcja Seamless Link

Łączy bezprzerwowo zapobiega uszkodzeniu dysku spowodowanemu przez błędy zapisu

### Pojemność 8,5 GB

Zapis do 8,5 GB danych lub 4 godzin filmu w jakości DVD na jednostronnej płycie dwuwarstwowej



# Dane techniczne

## Szybkość zapisu

- CD-R: 48X (7200 KB/s) metodą CAV
- DVD+R: Maks. 20x (24 000 KB/s) metodą CAV
- DVD+R DL: 8X (5400 KB/s) metodą Z-CLV
- DVD-R: Maks. 18X (21 600 KB/s) metodą CAV
- DVD-R DL: Maks. 8X (5400 KB/s) metodą CLV
- DVD-RAM: Maks. 12X (6750 KB/s) metodą PCAV

## Szybkość nagrywania płyt CD-RW i DVD+RW

- CD-RW: 24X (3600 KB/s) metodą Z-CAV
- DVD+RW: 8X (10 800 KB/s) metodą Z-CLV
- DVD-RW: 6X (8100 KB/s) metodą CAV

## Szybkość odczytu

- Czas dostępu: 160 ms
- Rozmiar bufora: 2 MB
- CD-R: 48X (7200 KB/s) metodą CAV
- DVD-ROM: 16X (21 600 KB/s) metodą CAV

## Możliwości połączeń

- Interfejs: USB 2

## Wymagania systemowe

- Pojemność dysku twardego: 650 MB
- System operacyjny komputera: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Procesor: Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy
- Pamięć RAM: 128 MB

## Oprogramowanie

- Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

## Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 145 x 170 x 42 mm
- Waga produktu: < 0,9 kg

## Specyfikacja techniczna

- Standardy EMC: EN55022, EMS55024, FCC część 15
- Standardy bezpieczeństwa: EN60950, EN60825, UL1950
- Wilgotność: 15–80% RH (bez skraplania)
- Zakres temperatur eksploatacji: 5–50 °C
- Zakres temperatur przechowywania: -40 – 65 °C

## Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Plug & Play
- Łatwa obsługa: Podręcz. „Jak to zrobić”, krok po kroku

## Moc

- Typ zasilacza: 5/12 V, stabilizowany
- Pobór mocy: 25 W

## Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 42385 8
- Liczba opakowań konsumenckich: 4
- Waga brutto: 9,925 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 51,7 x 32,4 x 32,4 cm
- Waga netto: 5,6 kg
- Ciężar opakowania: 4,325 kg

## Wymiary opakowania

- EAN: 87 12581 42384 1
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 30,8 x 24,8 x 15,2 cm
- Waga brutto: 2,3 kg
- Waga netto: 1,4 kg
- Ciężar opakowania: 0,9 kg

