

Philips
Μουσικό σύστημα micro

Βάση για iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB2077



Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο

Συνδεθείτε και ακούστε μουσική από το iPod/iPhone/iPad ή ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και απολαύστε πεντακάθαρα κανάλια DAB+. Το ηχοσύστημα micro DCB2077/10 Philips προσφέρει εκπληκτικό ήχο και διαθέτει υπέροχη εμφάνιση που στολίζει το χώρο σας, είτε το αναρτήσετε στον τοίχο είτε το τοποθετήσετε σε κάποια επιφάνεια.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Μέγιστη ισχύς εξόδου 20W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
- Συμβατότητα με DAB και FM για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) για πληροφορίες σταθμού και υπηρεσίες δεδομένων

Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει

τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad



Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της

αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

Συμβατότητα με DAB και FM



Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio Broadcasting), εκτός από την αναλογική μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων πομπών. Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς σταθμούς DAB, οι συχνότητες δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος του σταθμού, έτσι δεν υπάρχουν διπλές εγγραφές.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: 2 x 10 W RMS
- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost
- Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ηχεία

- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 2,75"
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive, WMA-CD
- λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, μενού, πάνω και κάτω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, αναπαραγωγή και παύση
- Άλλες: Υποστήριξη ετικετών ID3

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι RDS, όνομα σταθμού
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)
- DAB/DAB+: Εμφάνιση πληροφοριών, Μενού, Έξυπνη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- USB: Host USB

Άνεση

- Αφηνίσσεις: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB, Ξυπνητήρι iPod
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Συσκευή φόρτισης: iPad, iPhone, Έλεγχος ταυτότητας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μπροστινή, μηχανοκίνητος

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Τροφοδοτικό AC-DC, Κεραία DAB, Οδηγός γρήγορης χρήσης, 2 βίδες για ανάρτηση στον τοίχο
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 31 πλήκτρων
- Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Δανικά, Νορβηγικά, Ιταλικά

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Β): 400 x 98 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 235 μμ
- Πλάτος συσκευασίας: 456 μμ
- Ύψος συσκευασίας: 251 μμ
- Βάθος συσκευασίας: 197 μμ
- Μικτό βάρος: 4,2 κ.
- Καθαρό βάρος: 3,3 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod touch 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με

- Συμβατότητα με: iPad mini



Ημερομηνία έκδοσης
2016-09-29

Έκδοση: 4.1.4

12 NC: 8670 001 00466
EAN: 08 71258 16786 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com