



Philips Perfect replacement  
Télécommande universelle

4 en 1  
Touches rétroéclairées

SRP5004



## Réglage simple et rapide

Configurez rapidement et facilement votre télécommande universelle Philips grâce à la fonction innovante SimpleSetup. Son design ergonomique et ses touches rétroéclairées au toucher doux en font une télécommande très facile à utiliser, tenant parfaitement dans votre main.

### Facile à utiliser

- SimpleSetup est une fonction exclusive de Philips
- Grandes touches pour une efficacité et une lisibilité accrues
- Utilisez votre télécommande dans l'obscurité à l'aide des touches partiellement rétroéclairées

### Design ergonomique

- Grand confort et excellente prise en main
- Le revêtement doux à l'arrière de la télécommande permet une prise en main agréable et antidérapante.

### Totalement compatible avec vos appareils

- Pratique, la télécommande peut mémoriser de nouvelles fonctions
- Compatible avec plus de 1 200 marques

### Service Consommateurs

- Garantie pendant 2 ans
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié
- Produit vert certifié : engagement confirmé en faveur du développement durable



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Praticité

- Langues prises en charge: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Nombre de touches: 49
- Préprogrammé pour les appareils Philips
- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Résistant aux chocs
- Appareils pris en charge: Lecteur Blu-ray, CÂBLE, Radiodiffusion numérique terrestre, DVD, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, Boîtier décodeur satellite, Téléviseur, Magnétoscope

## Fonctions infrarouges

- Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
- Nombre de marques dans base de données: Plus de 1 200
- Distance de fonctionnement: 10 m
- Angle de transmission: 45 degré
- Voyants de transmission: 1
- Base de données de codes IR universels

## Puissance

- Piles fournies
- Autonomie des piles: 12 mois

- Type de batterie: AAA
- Nombre de piles: 2

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Poids net: 0,106 kg
- Poids brut: 0,3 kg
- Tare: 0,194 kg
- EAN: 87 12581 49294 6
- Type d'installation sur étagère: Suspension
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Affichage

## Configuration

- Méthode de configuration: SimpleSetup

## Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Poids net: 0,636 kg
- Poids brut: 2,32 kg
- Tare: 1,684 kg
- GTIN: 1 87 12581 49294 3
- Nombre d'emballages: 6

# Points forts

## SimpleSetup

Configurez votre télécommande universelle rapidement et facilement grâce à la fonction innovante SimpleSetup en 3 étapes simples :  
1. Recherchez le code de marque de votre appareil et entrez-le dans la télécommande. 2. Appuyez sur la touche de marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. 3. Vérifiez que toutes les touches fonctionnent. C'est prêt !

## Service d'assistance Télécommandes Universelles en Ligne

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles via le site Web Télécommandes universelles Philips.

## Produit vert Philips

Certifié « produit vert » par Royal Philips Electronics. Les performances d'un produit vert sont au moins 10 % supérieures à celles de nos principaux concurrents sur un certain nombre de points liés au développement durable (par exemple l'efficacité énergétique, le poids du produit, la gestion du cycle de vie, etc.).



Date de publication  
2017-04-05

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 54707  
EAN: 87 12581 49294 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)