

Philips
Hi-Fi mikrosystem



MCM280D



Slipp løs musikken med suveren lyd

fra iPhone, iPod, USB, CD og radio

Gled deg over iPhone-/iPod-musikk i uovertruffen lyd med Hi-Fi mikrosystemet MCM280D fra Philips. Det har stilig design, og det lader iPhone/iPod mens det spiller av, ripper CDer til MP3 og spiller av MP3-/WMA-musikk fra bærbare enheter med USB Direct.

Ubegrenset lyttefornøyelse

- Spill av og lad iPhone/iPod
- Ripp favoritt-CDer til MP3
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse

- Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPhone/iPod
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W musikkeffekt

Design som passer interiøret

- Frontmotorisert CD-dør med visningsvindu
- Stilig slank og kompakt design

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Spill av og lad iPhone/iPod



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPhone/iPod. Med dokkingstasjonen kan du koble bærbare enheter direkte til dokking-underholdningssystemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-batteriet blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Ripp favoritt-CDer til MP3

Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren – med ett trykk og uten datamaskin. Du kan lage dine egne MP3-filer via direkte digitalt MP3-opptak.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de

viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 30 W
- Utgangseffekt: 2 x 60 watt musikkeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- Lastetype: Front, Motorisert
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Nyheter

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: (MP3 Link)
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD

- Bakbelysningsfarge: Blå
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Garantihefte, Stativ, FM-antenne
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- AC/DC-adapter: Veksling av strømforsyning
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk
- Holder: For iPhone/iPod

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 158 x 250 x 193 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 397 x 339 x 311 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6 kg

Lydopptak

- Innspillingsmedium: USB-enhet
- USB-opptaksmodi: Øyeblikkelig opptak, Programmerte spor, Enkel plate, Enkelt spor
- USB-opptakskilder: CD

Kraft

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, Femtegenerasjons iPod, iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, iPod med fargeskjerm



Utgivelsesdato
2009-11-13

Versjon: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com