

Philips
Altavoz de MP3 portátil

Universal



SBA3000

Graves excepcionales

para disfrutar de la música en cualquier parte

Muévete con tu música. Disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas gracias a un altavoz de viaje con alto rendimiento de graves. Fija el cable de entrada de línea para utilizarlo como un cordón y transportarlo fácilmente. En el interior, un amplificador digital elimina las interferencias del teléfono móvil.

Disfruta de tu música en estéreo

- Diseño ligero y portátil para disfrutar de música cuando quieras
- La tecnología de protección de la señal de teléfonos móviles proporciona un sonido dinámico
- Universal: funciona con la conexión para auriculares de 3,5 mm de tu dispositivo

Llévate la música contigo

- Movilidad gracias al funcionamiento con pilas
- 30 horas de reproducción ininterrumpida para disfrutar sin preocupaciones
- Entrada de línea que se convierte en cordón para facilitar el transporte
- La funda de transporte protege los altavoces cuando no se utilizan

Potente sonido

- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- Refuerzo dinámico de graves: graves más profundos y de mayor calidad
- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous alliez.



PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Compatibilidad universal

- Cualquier dispositivo con conector de 3,5 mm: iPad, iPod, iPhone, GoGear, Reproductor de MP3 con conector de 3,5 mm, Ordenadores y portátiles, Teléfono móvil con un conector de 3,5 mm

Diseño y acabado

- Color(es): Negro

Accesorios

- Funda de transporte

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 150 - 16.000 Hz
- Impedancia: 4 ohmios
- Índice de potencia RMS: 4 W
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Tipo: Neodimio
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Refuerzo dinámico de graves, Incredible Surround

Alimentación

- Tipo de pila: AA
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 30 hora
- Pilas incluidas: No
- Número de pilas: 4

Convenience

- Control de volumen

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Peso bruto: 0,4 kg
- Peso neto: 0,229 kg
- Peso tara: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Caja exterior

- Número de embalajes del cliente: 6
- Caja exterior (L x An. x Al): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Peso bruto: 3,053 kg
- Peso neto: 1,374 kg
- Peso tara: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Caja interior

- Número de embalajes del cliente: 2
- Caja interior (L x An. x Al): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Peso bruto: 0,909 kg
- Peso neto: 0,458 kg
- Peso tara: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Tecnología innovadora que ofrece una profundidad y una calidad de graves increíble en altavoces compactos. El refuerzo dinámico de graves enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón.

Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Entrada de línea que funciona como cordón

Estos altavoces siempre están preparados. Cuando lleves tu música contigo, conecta el cable de entrada de línea y fíjalo en su lugar para utilizarlo como un cómodo cordón.

tecnología de protección de la señal de teléfonos

el diseño de circuitería avanzado evita las interferencias de señal de teléfonos móviles para asegurar un sonido dinámico

Conexión para auriculares de 3,5 mm universal

Conecta y reproduce cualquier dispositivo portátil que disponga de una conexión para auriculares de 3,5 mm (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de MP3, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y muchos más).



Fecha de emisión
2010-03-12

Versión: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com