

Philips
Mini Hi-Fi Sistemi

MP3/WMA

FWM75



wOOx Teknolojisi

Bası Duyun, Farklılığı Hissedin!

Deneyimi artıran teknolojiye değer verenlerin aradığı herşey FWM75'te. Kendinizi wOOx Teknolojisinin gücüne bırakın ve sevdiğiniz MP3 ve WMA müziğini dinamik ve zengin sesle dinlemenin tadına varın.

Duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz çok güçlü bir ses

- Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör ile kaliteli ses performansı
- 2 x 150W RMS/2 x 300W müzik çıkış gücü/4000W PMPO
- Öne yöneltilmiş wOOx Teknolojili hoparlörler

Daha uzun dinleme, daha büyük keyif

- WMA/MP3-CD müzik oynatma için 3 disk değiştirici
- Otomatik yeniden çalmalı Çift Logic Kaset Çalar
- 60 saatlik WMA-CD veya 30 saatlik MP3-CD müzik çalma

Oyun için hazır

- Oyun konsolunuza oyun portu bağlantısı
- Farklı türde oyunlar için Oyun Ses modları
- MIX-IT ile oyun seslerini favori müziklerinizle miksleyin

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- **Çıkış Gücü:** 2 x 300W müzik çıkış gücü
- **Ses Geliştirme:** Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, wOOx teknolojisi, Incredible Surround, dijital ses kontrolü, Sanal Atmosfer Kontrolü, Oyun Sesi, KARIŞTIRIN

Hoparlörler

- **Ana Hoparlör:** 3 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 6.5" woofer, wOOx Bass Radyatör, 2" tweeter, Piezo, Çıkarılabilir grille tipi hoparlör
- **Hoparlör Sayısı:** 2

müzik çalma

- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Yükleyici Türü:** 3 CD Değiştirmeli
- **Disk Sayısı:** 3
- **Disk Çalma Modları:** Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Tekrarlama/birini/disk/ programlama, Programlanabilir 99 Parça
- **Kaset Dek Teknolojisi:** Logic
- **Dek sayısı:** 2
- **Kaset Çalma Modları:** Tam Otomatik Durma

ses kaydı

- **Kayıt Ortamı:** Teyp
- **Tape Kayıt Geliştirme:** CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Otomatik Kayıt Seviyesi

Tuner/Alma/Verme

- Otomatik dijital istasyon bulma
- **Tuner Bantları:** FM Stereo, MW
- **Tuner Geliştirmeleri:** Otomatik Hafızaya Alma, Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

- **İstasyon hafızası:** 40
- **RDS:** İstasyon Adı, RDS Saat Ayarı, Radyo Metni, Program Türü, Haberler

Bağlanabilirlik

- **Aux girişi:** Hat girişi, Oyun portu
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Diğer bağlantılar:** Kompozit video (CVBS) çıkışı, FM Anteni, MW Anteni

kolaylıklar

- **Alarmlar:** Saatli CD, Radyo Alarmı, Uyku zamanlayıcısı
- **Saat:** Ana ekranda
- **Görüntü Tipi:** FTD
- **Eco güç bekleme:** 1 Watt
- **Göstergeler:** DIM modu, parça, süre, tarih, Cd fonksiyonları, albüm numarası, albüm adı

Aksesuarlar

- **Uzaktan kumanda:** 32 tuşlu, 2xAA Pil
- **Aksesuarlarla Birlikte:** AC Güç Kablosu, FM/MW Anten

Boyutlar

- **Set boyutları (G x Y x D):** 265 x 322 x 390 mm
- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 240 x 358 x 230 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 624 x 412 x 510 mm
- **Ambalaja birlikte Ağırlık:** 20.5 kg

Güç

- **Bekleme durumunda güç tüketimi:** <1W
- **Güç kaynağı:** 200-240 V, 50Hz

Ürün özellikleri

2x150W RMS/2x300W müzik çıkış gücü

Sınıf D Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB Amplifikatörlere kıyasla % 90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Öne yöneltilmiş wOOx Teknolojisi

WMA/MP3-CD için 3 disk değiştirici

60 saatlik WMA-MP3-CD müzik geçersiz

Çift Logic Kaset Çalar

Oyun portu bağlantısı

Oyun Ses modları

MIX-IT ile oyun seslerini miksleyin



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 100 12442
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com