

Philips
DVD 微型影院

MCD288



DOLBY
DIGITAL



DIVX



Plays
Windows
Media™



LOUDNESS
MODE



超时尚造型搭配畅快电影享受

MCD288 DVD 微型影院融合了强劲震撼效果和细腻绝美的音色，使您在欣赏音乐和电影时获得无可比拟的音效品质。精致高雅的外观为您的居室倍添靓丽，台式和壁挂式任您选择。

丰富您的电影体验

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

无限的聆听乐趣

- 通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐

丰富您的音效体验

- D 类数字扩音器带来优质音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 动态低音提升产生浑厚动人的低音效果
- 高低音音效增强
- 总计 100W RMS

符合您室内布置的设计

- 超滑的灵活设计，适于壁挂
- 使用舒适的高品质遥控器

PHILIPS

sense and simplicity

规格

音响

- 输出功率: 总计 100W RMS
- 声音增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度, D 数字扩音器
- 声音系统: 杜比数字

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 3 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器类型: 主动

视频播放

- 播放媒介: DivX, DVD, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, PBC, 慢动作, 视角, 缩放, 父母端控件
- DVD 区域码: 6
- 加载软件类型: 插槽
- 视频增强: 逐行扫描

音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光盘播放模式: 重复/一个/所有/节目, 随机播放, 20 首可编程曲目
- 支持 ID3 标签
- 加载软件类型: 插槽

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM 立体声
- 自动数字调谐
- 预设电台: 20
- 调谐增强: 自动存储

连通性

- AUX 输入: 输入端, 3.5 毫米
- 耳机: 3.5 毫米
- 其它接口: FM 天线, 有源超重低音扬声器前级输出, 数字音频同轴输出
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- USB: USB 主机

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机
- 时钟: 主屏显示
- 显示器类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 英语, 简体中文
- 指示: 省电模式
- 壁挂 / 吊装: 壁挂式安装

配件

- 随附配件: FM/MW 天线, 用于壁挂的螺钉, 2 个, 复合视频电缆 (Y), 音频电缆
- 遥控器: 47 键, 带有 2 节 AAA 规格电池

尺寸

- 装置尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)): 200 × 250 × 110 毫米
- 主音箱尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)): 140 × 220 × 33 毫米
- 包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)): 480 × 244 × 370 毫米
- 重量 (含包装): 13 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)): 170 × 197 × 302 毫米

产品集锦

USB 直放音乐

只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口, 您就可以直接从设备上播放数码音乐, 与您的家人和朋友共享快乐时光。

D 类扩音器

D 类数据扩音器接收模拟信号并将其转换为数字信号, 然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点, 包括音质提高。此外, D 类数字扩音器与传统的 AB 扩音器相比, 效率高 90%。这种高效率转换为一种强劲的扩音器, 而所占台面面积又很少。

数码音效控制

数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强

动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分, 使您从音乐中享受到最大乐趣, 而您只需按一下按钮! 音量设置较低时, 低端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 即使关闭音量, 也能享受调和的声音。

高低音音效

在声谱中, 人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能, 低音和高音将被放大, 这样, 您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。



发行日期 2007-11-24

版本: 2.0

12 NC: 9073 100 13165
EAN: 87 10895 94228 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 不支持带数码版权管理的音乐。