



Philips
Kelloradio

AJ5100

Digitaaliradio, kristallinkirkas äänenlaatu

Kannettavan AJ5100-laitteen avulla voit kuunnella CD-laatuista musiikkia Digital Audio Broadcasting (DAB) -tekniikalla. helppokäyttöisillä toiminnoilla, kuten 5 pikapainikkeella, valitset suosikkiradiokanavasi helposti.

Mahtava suorituskyky, kompakti muotoilu

- Häiriötön DAB-radio
- DAB- sekä FM-pikavalintakanavat
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

Helppokäyttöinen

- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
- Taustavalaistu nestekidenäyttö
- Verkkovirta- tai paristokäyttöinen

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Häiriötön DAB-radio



Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kristallinkirkas ja häiriötön. Teknologian ansiosta vastaanotin voi lukittautua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella, joten asemien käsin selaaminen loppuu tähän.

DAB- sekä FM-pikavalintakanavat

DAB- sekä FM-pikavalintakanavat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen.



Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Uniajastin



Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäätötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Taustavalaistu nestekidenäyttö

Taustavalaistu nestekidenäyttö

Verkkovirta- tai paristokäyttöinen

Verkkovirta- tai paristokäyttöinen

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- DAB: Band III, Infonäyttö, Smart Scan -toiminto, Valikko
- Virittimen aaltoalueet: FM
- Pikavalinnat: 20
- Automaattinen digitaaliviritys
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Lähtöteho (RMS): 2 x 1,5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 3"
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- DC-tulo: 9 V

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo
- Herätykset: Uniajastin
- Taustaväri: Sininen

Virta

- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 6
- Pariston malli: UM2, R14

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Verkkolaite, Pika-asennusopas, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 293 x 251 x 180 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 269 x 212 x 130 mm
- Paino: 2,4 kg
- Paino pakattuna: 2,6 kg



Julkaisupäivä 2009-05-07

Versio: 2.2.9

12 NC: 9073 101 02634
EAN: 87 10895 96614 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com