

Philips
DVD 機

HDMI 1080p

DivX Ultra 卡拉 OK

DVP3980K



享受高解析度視像中的全新體驗

同時還可享受 Karaoke Scoring

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

設定容易，使用方便

- EasyLink 透過單一遙控器控制所有 EasyLink 產品

享受更強的卡拉 OK 功能

- 使用卡拉 OK 計分功能，在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 播放 DivX、MP3、WMA 及 JPEG 數碼相片

令影像栩栩如生

- HDMI 數碼輸出，一條線即可簡易連接
- 高解像度 JPEG 播放功能，可以真正的解像度顯示圖片

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

經 DivX Ultra 認證

有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。

卡拉 OK 計分功能

使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。

全部都能播放

幾乎能播放任何媒體格式的音樂，無論是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華。

HDMI，輕鬆實現 AV 連接

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面，是一種直接的數碼連接，可以傳送數碼高清影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的圖像與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。

高解像度的 JPEG 播放功能

高解像度 JPEG 播放功能可讓您在電視上以兩百萬像素的解像度來欣賞相片。現在您可以欣賞絕對清晰的數碼相片，盡顯相片本身的質素和細節 - 可同您的家人和朋友在舒適的客廳中欣賞這些相片。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 圖像增強功能 : 逐行掃描, 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p)

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 90
- 失真與雜訊 (1kHz): > 65 分貝
- 串音干擾 (1kHz): > 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz): >80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA

靜態畫面播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 圖像壓縮格式 : JPEG
- 圖像增強功能 : 旋轉, 縮放, 幻燈片展示

連接

- 前方 / 側面連接 : 咪高風
- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 色差視訊輸出, 逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 熒幕操作系統語言 : 英文, 韓文, 馬來語, 泰文, 繁體中文
- 卡拉 OK: 咪高風音量

功率

- 消耗功率 : < 10 瓦
- 備用模式耗電量 : < 1.0 W
- 電源供應器 : 110-240 伏, 50/60 Hz

配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, 音訊 / 視訊線, 遙控器, 用戶手冊, 電源線, 快速入門指南, 保用證

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 415 x 82 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 37 x 209 毫米

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜態畫面, MP3, DivX



出版日期 2011-04-28

版本 : 2.0.8

12 NC: 8670 000 36059
EAN: 87 12581 38726 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com