

Philips  
DVD Micro Theater

เล่น DVD

ขนาดกะทัดรัด

MCD196



# สนุกไปกับการรับชมภาพยนตร์

พลังเสียงกระหึ่มในขนาดเล็กกระทัดรัด

เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ภาพและเสียงยิ่งกว่าเดิมด้วย MCD196 ระบบ Micro Theater ที่ออกแบบได้อย่างคลาสสิกและมีขนาดกะทัดรัด ให้พลังเสียงไดนามิกและภาพที่คมชัด เพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเพลงในรูปแบบที่คุณต้องการ

## เติมเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

## เติมอรรถประโยชน์การสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โวลุ่มดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- เครื่องเล่นคาส์เซตสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ
- 2x5W RMS/400W PMPO

## เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
- การจูนแบบดิจิทัลรวมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

## รูปลักษณ์และพลังเสียงใหม่ล่าสุด

- ลู่วิ่งที่ตกแต่งด้วยไม้อูอย่างสวยงาม
- พรอมรีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

**PHILIPS**

sense and simplicity

### ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

#### Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

#### Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

### Dynamic Bass Boost

#### Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost

เพื่อเร่งระดับเสียงเบส

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

### การปรับระดับเสียงทึมและเสียงแหลม

หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง

(Loudness)

เครื่องจะขยายเสียงทึมและเสียงแหลม ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้น

### Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital

ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิทัลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก

ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา

เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม



# รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

- พลังขับเสียง: 2x5W RMS / 400W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD
- โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, เล่นภาพช้า, ซุม, เล่น A-B ซ้ำ, PBC, การควบคุมโดยผู้ปกครอง
- โชนของแผ่น DVD: 3

## การเล่นเสียง

- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน

## การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน, ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกด้วยปุ่มเดียว

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ

- สถานที่ตั้งไวลวงหน้า: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

## การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อนุาล็อก: Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: สายสัญญาณออก, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW, Digital coaxial out, Subwoofer out
- Aux in: 3.5 มม.
- หูฟัง: 3.5 มม.

## สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, สัญญาณเตือน CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: LCD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), โปรตุเกส, สเปน

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เส้าอากาศ FM/MW, คู่มือรับประกัน, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- จีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 146 x 228 x 216 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 146 x 228 x 160 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 380 x 275 x 350 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 10 กก.

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 2.0.5

12 NC: 8670 000 28354  
EAN: 87 12581 32482 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)