

Philips  
DVD микросистема за  
ДОМАШНО КИНО



MCD139B

## Насладете се на забележителни филмови преживявания

Радвайте се на любимите си филми с Philips MCD139B. Работеща с прогресивно сканиране за оптимизирано качество на образа и динамично усилване на басите за мощен звук, с нея вече можете да се наслаждавате на филмово изживяване като в кинозалон, без да излизате от дома си!

### **Наслаждавайте се на любимите си филми, снимки и музика**

- Възпроизвежда DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване

### **Обогатете своето звуково изживяване**

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща мощност 100W RMS

### **Започнете деня по ваш начин**

- Таймер за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрово усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Dolby Digital

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти, 4" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, Divx, DVD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Ъгъл, РВС, Забавен каданс, Увеличение, екранно меню, Подновяване на възпроизвеждането след стоп, Родителски контрол, А-В повторение
- DVD регион: 2
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Отгоре

## Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40

## Възможности за свързване

- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч), Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
- Допълнителен вход (AUX): 1x(L/R)/RCA
- Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, FM антена, Линеен изход, DIN връзка

## Удобство

- Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване, Радиобудилник
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: Черно-бял FTD
- Езици на екранното меню: Испански, Френски, Английски, Холандски, Немски, Италиански

## Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Кабел за композитно видео (Y), FM антена
- Дистанционно управление: 38-бутонно с литиева батерия
- Кабели: DIN

## Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 218 x 90 x 221,5 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 125 x 250 x 232 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 550 x 314 x 330 мм
- Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 147 x 250 x 232 мм
- Тегло вкл. опаковката: 13 кг



Дата на издаване  
2009-03-13

Версия: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781  
EAN: 87 12581 34011 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)