



필립스
100 초 Magic ESP™ 및
Dynamic Bass Boost 를 갖
춘 휴대용 MP3-CD 플레
이어

MP3-CD 재생 가능

EXP2545



끊김 없는 MP3 음악 감상

eXp2545 MP3-CD 플레이어에 흠뻑 빠져 MP3-CD 한 장으로 7.5 시간 동안 끊김 없는 음악을 즐겨보세요. 오랫동안 사용자의 사랑을 받아온 이 제품은 LCD 표시창이 제공되며 이동 중에도 쉽고 간편한 음악 감상을 위한 탁월한 선택입니다.

CD 및 MP3-CD 재생

- MP3-CD 한 장으로 음악을 7.5 시간 이상 재생
- CD, CD-R 및 CD-RW 디스크 재생

끊김 방지 기능

- 100 초 Magic ESP™

향상된 중저음 성능

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

PHILIPS

사양

사운드

- D/A 컨버터 : 1 비트
- 주파수 응답 : 20 - 20 000 Hz
- 신호 대 소음비 : 85dB(최저)
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 출력 전력 : 2 x 4mW RMS
- 볼륨 컨트롤 : 디지털

오디오 재생

- 재생 매체 : MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 보류, 다음 / 이전 앨범 검색, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 재생, 연속 재생
- 전자식 끊김 방지 (CD): 45 초
- Magic ESP(MP3-CD): 100 초
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps
- 지원되는 파일 시스템 : ISO-9660, 줄리엣

커넥티드 기술

- DC 입력 : 4.0mm, 4.5V, 중앙 +
- 헤드폰 : 3.5mm

편의성

- 디스플레이 유형 : LCD
- 표시등 : 앨범 번호, 배터리 상태, CD 기능, DBB, ESP, 시간, 트랙

액세서리

- 헤드폰 : 가능 *
- 기본 제공 액세서리 : 사용 설명서

규격

- 상자 (대) 크기 : 305 x 244 x 260 mm
- 상자 중량 : 2.39 kg
- 상자 수량 : 5
- 포장 크기 (W x H x D): 196 x 272 x 45 mm
- 포장 유형 : 폴더형
- 제품 규격 (WxDxH): 140x140x27.5mm
- 제품 중량 : 0.38 kg

배터리

- 유형 :: AA, LR6, UM3(미포함)

주요 제품

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.



발행 일자 2022-05-09

버전 : 2.1.1

12 NC: 8670 001 79918
EAN: 48 95229 12525 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com