



„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai
2,0

Šilku dengtas a. d. garsiakalbis
3 colių garsiakalbis
Ausinių išvestis, garso įvestis
110 W, bosų spinduočiai



SPA8210



Aukštos kokybės garsas per kompiuterio garsiakalbį

Sužavėti garsų

Galingi „wOOx“ žemieji dažniai ir didelės raiškos šilkinis aukštųjų dažnių garsiakalbis stilingame korpuse su aliuminio priekine dalimi – „Philips“ garsiakalbiai SPA8210/12 atrodo ir veikia tiesiog nuostabiai!

Sodrus, sudėtinis garsas

- Svarmenų tipo garsiakalbių dizainas natūraliai subalansuotam garsui
- Šilkinis aukštų tonų stiprintuvas kristalo skaidrumo garsui
- „wOOx“ technologija sodriems ir tiksliems žemiesiems dažniams be jokių iškraipymų
- Stiprintuvo medžiaga – polipropilenas
- 40W RMS bendra išvesties galia
- Jokio iškraipymo su maksimalia garso išvestimi
- Gerai slopinamas spinduočiai sumažina vibracijas ir garso iškraipymus

Rafinuotas dizainas ir apdaila

- Aliuminio priekinė dalis

Paprastumas

- Suderinamas su visomis laikmenomis
- Patogus papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis garsiakalbių priekyje

PHILIPS

Ypatybės

Svarmenų tipo garsiakalbių dizainas



Dėl svarmenų tipo dizaino aukšto diapazono aukštųjų dažnių garsiakalbis įrengtas tarp dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių. Žemųjų dažnių garsiakalbio stiprintuvas yra prietaiso viršuje, aukštųjų dažnių garsiakalbis – viduryje, o „Philips“ patentuotas wOOx – apačioje. Dėl šios konfigūracijos garsas yra labiau subalansuotas, o garso efektas – natūralus. Šio kokybiško garsiakalbio aukščiausios kokybės apdaila patiks jums ir papildys jūsų garso įrangos pasirinkimą.

Aliuminio priekinė dalis

Aukščiausios kokybės dizainas. Garsiakalbio priekinė dalis pagaminta iš vienalyčio anoduoto šlifuoto aliuminio – tokia pati medžiaga naudojama lėktuvams gaminti. Aliuminis, išlenktas tam, kad būtų sukurta ideali akustika, optimizuoja garso sklaidimą; garsas yra tikslus, galingas, natūralus ir visiškai aiškus.

Šilku dengtas a. d. garsiakalbis

Šilkinis aukštų tonų stiprintuvas turi diafragmą, pagamintą iš šilko, kuris yra labiausiai tinkamas iš visų įprastai naudojamų aukštų tonų stiprintuvuose. Diafragmoje naudojamas šilkas turi puikius garso slopinimo savybes, o jo minkšta tekstūra užtikrina minimalų akustinį pasiskirstymą. To pasekoje, šilkinio aukštų tonų stiprintuvo sukuriamas garsas yra švelnus, šiltas ir turi platų diapazoną.

„wOOx“ technologija



„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajusti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spindulių tūnu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siūstuvu nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslus žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiakalbio dėžės garšą, ir padidina muzikos poveikį.

Stiprintuvo medžiaga – polipropilenas

Polipropilenas yra stiprintuvo medžiaga, ji yra minkšta ir pagerina aukštųjų dažnių garsus. Ji padeda sklisti garsams, skleidžia grynesnį garšą ir užtikrina didesnę aiškumą ir balansą. Lengviau integruoti su aukštųjų dažnių siūstuvu, dėl šios lengvos medžiagos vibracija yra mažesnė.

Papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis

Dabar galite mėgautis savo mėgstamiausia muzika ir pramogomis dar lengviau ir patogiau dėl garsiakalbių priekyje esančios papildomos įvesties ir ausinių išvesties lizdo. Dažniausiai norėdami prisijungti prie kito įrenginio nei kompiuteris, turite ištraukti kištuką iš 3,5 mm iš kompiuterio lizdo, o tai nėra visada racionalu. Tačiau su papildoma įvestimi ir ausinių išvesties jungtimis, esančiomis priekinėje pusėje, galite greitai ir lengvai klausytis muzikos tiesiai iš beveik visų įrenginių.

Garsinės sistemos

- Visi išvesties galia: 40 W
- Maitinimas: (100–240 V, 50 / 60 Hz)
- Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
- Įvesties varža: 47 omai
- Signalų ir triukšmo santykis: > 75 dB
- THD: < 1 %

Garso sistemų L / R kanalai

- Nominali išvesties galia: 20 W x 2
- Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės stiprintuvas
- Kanalo išskyrimas: > 45 dB
- Įvesties jautrumas: 600 mV

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 3" viso diapazono, 20 mm šilkinis aukštų tonų stiprintuvas
- Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–20 W x 2
- Dažnių diapazonas: 60 Hz – 20 kHz
- Nominali varža: 8 omai
- Jautrumas: 84 dB (2,83 V / 1 m)

Prijungimo galimybė

- Kabelio ilgis: 1,5 m
- Jungtis: 3,5 mm stereo

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Bendras svoris: 2,279 kg
- Grynas svoris: 1,979 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,300 kg

Pakuotės turinys

- Sparčiojo įdiegimo vadovas
- Palydovų skaičius: 2

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 4,849 kg
- Outer carton (L x W x H): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Grynas svoris: 3,958 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Pakuotės svoris: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Svoris: 1,79 kg



Išleidimo data 2015-07-24

Versija: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 08 71258 16398 39© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com