

Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost

MP3

acord digital casetă

AZ3068



Bucurați-vă de muzica digitală MP3 și WMA

cu sistemul de boxe pe două căi

Simplu, dar inteligent, acest player robust dispune de boxe cu două căi, pentru o calitate a sunetului ireproșabilă. Bucurați-vă oricând și oriunde de melodiile preferate în format MP3 sau WMA-CD, de cele 30 de posturi FM prestabilite pe tunerul digital cu un sunet îmbunătățit - oricând, oriunde.

Experiența vizuală perfectă

- Casetofon stereo cu oprire automată
- Tuner digital, posturi presetate
- 10 ore de muzică MP3-CD sau 20 de ore de muzică WMA-CD

Un bas profund, puternic și fără distorsiuni

- Dynamic Bass Boost cu 2 trepte pentru un bas puternic și profund
- Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic
- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

Ușor de utilizat

- Telecomandă ergonomică
- Conexiune line-in
- Jack pentru căști stereo

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2x4W (alimentare de la rețea), 2x2W (baterie)
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Control volum codor/rotativ
- Tipuri de boxe: Boxe Bass Reflex pe 2 căi
- Diametru difuzor: 4"
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost în 2 etape

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 30
- Antenă: Antenă FM
- Mărci de tunere: FM, MW

Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare linie-in
- Câști: 3,5 mm

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Telecomandă: 20 taste

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Alimentare

- Sursă de alimentare principală
- Tip baterie: LR20
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 493 x 210 x 314 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 174 x 263 mm
- Greutate: 3,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,4 kg

Repere

Telecomandă ergonomică

Telecomandă ergonomică

Conexiune line-in

Conexiune line-in

Dynamic Bass Boost cu 2 trepte

Dynamic Bass Boost cu 2 trepte pentru un bas puternic și profund

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Redare MP3-CD sau WMA-CD

MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio. Windows Media Audio (WMA) este un format audio digital foarte comprimat de la Microsoft care oferă fișiere audio de o calitate extraordinară, reducând în același timp la jumătate spațiul ocupat pe disc și durata de descărcare. Pe un singur CD pot fi stocate până la 20 de ore de muzică WMA de bună calitate, înregistrată la o rată de biți de 64 Kbps.



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578
EAN: 87 10895 95976 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com