

Philips
Minichaîne HI-FI MP3/
WMA

FWM575



Lecture de musique numérique par USB

Tous vos besoins seront satisfaits avec cette puissante minichaîne HI-FI MP3/WMA. Diffusez votre musique numérique par USB et bénéficiez de 60 heures de musique MP3/WMA-CD. Sa simplicité d'utilisation ne fait qu'ajouter au plaisir d'écoute!

Préréglages son personnalisés

- Amplification instantanée
- Pour un plus grand plaisir audio
- Suramplification des basses 3 niveaux pour des basses profondes
- Technologie Virtual Ambience Control pour une simulation d'effets sonores

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Puissance totale de 360 W
- Système d'enceintes à 3 voies avec port de basses MAX

Plus de musique, plus de plaisir

- 60 heures de musique au format WMA ou 30 heures au format MP3
- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre
- Platine cassette avec répétition automatique
- Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs

PHILIPS

Caractéristiques

Puissance totale de 360 W

Puissance totale de 360 W

Enceintes 3 voies avec port MAX

Système d'enceintes à 3 voies avec port de basses MAX

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA.



Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB de votre système DVD Philips pour accéder directement à votre musique numérique. Vous pouvez maintenant partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Changeur 3 CD



Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.

60 heures de musique WMA/MP3



60 heures de musique au format WMA ou 30 heures au format MP3

Double platine K7 à commandes logiques

Platine cassette avec répétition automatique

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Suramplification des basses 3 niveaux



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du niveau 1 au niveau 3). Vous pouvez également personnaliser le niveau de basses. À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Virtual Ambience Control

La technologie Virtual Ambience Control (VAC) crée un environnement sonore virtuel reproduisant numériquement les effets acoustiques propres à des endroits tels que salle de concert, cinéma, galerie de jeux, boîte de nuit, etc. De cette manière, la technologie VAC vous permet d'apprécier davantage votre musique préférée.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: Puissance totale de 360 W
- Amélioration du son: MAX Sound, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Incredible Surround, Contrôle numérique du son
- 4 modes, Commande d'ambiance virtuelle

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 6,5", Tweeter 2", Piézo, 3 voies, Système d'enceintes Bass Reflex
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée AUX: Entrée de ligne
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne AM
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- Bandes du tuner: FM, AM
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Guide

- d'utilisation rapide, Livret de garantie, Antenne AM, Antenne FM
- Télécommande: 32 touches, 2 piles AA
- Mode d'emploi: Anglais/Français/Espagnol

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 440 millimètre
- Largeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids (emballage compris): 16,1 kg
- Hauteur de l'emballage: 411 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 310 millimètre
- Largeur de l'emballage: 611 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 395 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 195 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 248 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 310 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Pilotage logique
- Format de compression: MP3, WMA
- Modes de lecture de disques: 99 pistes programmables, Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Compatible ID3-Tag
- Nombre de platines: 2
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Avance rapide/retour rapide, Arrêt, Répétition, Lecture aléatoire, Lecture du programme
- Type de changeur: Changeur 3 CD
- Nombre de disques: 3

Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.5

UPC: 6 09585 11195 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Musique avec gestion des droits numériques non prise en charge.