

Philips
PhotoFrame

LCD de 8"

Formato 4:3

8FF3FPB



Partilhe as suas memórias

Quantas imagens digitais estão escondidas no seu computador? Veja, partilhe, organize e reviva as suas memórias com a Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de partilhar as suas memórias apresentando as suas fotografias digitais com uma qualidade impressionante - sem computador.

Visor de qualidade superior para fotografias tipo impressão

- Elevada densidade de píxeis para ver fotografias nítidas e detalhadas
- Imagem para cores nítidas e vibrantes
- Relação de aspecto de 4:3 para uma visualização sem distorção
- Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor

Veja e gira facilmente as suas fotografias digitais

- Divirta-se com colagens: exiba várias fotografias de uma só vez
- Ver fotografias de unidades flash USB sem um PC

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência

- Orientação automática das fotografias nos modos vertical ou horizontal

Design verde

- Activação/desactivação automática do visor em horas predefinidas para poupança de energia

O design elegante e curvilíneo complementa as suas fotografias

- Elegante acabamento brilhante e toque extraordinário

PHILIPS

sense and simplicity

Destques

Visor de Elevada Densidade de Pixels

O melhor ecrã de alta densidade mostra as suas fotografias com a mesma riqueza e cores vibrantes que as impressões de alta qualidade.

Tecnologia Imagen

Imagen é uma tecnologia de melhoramento fotográfico exclusiva da Philips que analisa automaticamente as suas fotografias para corrigir a cor e ajustar para um contraste perfeito: a Imagen separa as cores para evitar "linhas cruzadas", ajusta a distribuição do brilho para um excelente contraste visual e corrige os Gammas para maior precisão da cor.

Aspecto 4:3 perfeito

A PhotoFrame digital Philips assegura a apresentação das suas fotografias em 4:3 para desfrutar da melhor experiência visual.

RadiantColor

RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para a apresentação de fotografias mais pequenas no formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades de uma fotografia que não seja de ecrã completo para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e a distorção do formato.

Efeito de colagem de várias fotografias

Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.

Ver fotografias em flash USB

Um conector USB para facilidade de visualização e partilha de fotografias guardadas numa unidade flash USB.

SmartPower

Um temporizador activa e desactiva a PhotoFrame nas horas seleccionadas, reduzindo o consumo de energia a bem do ambiente e economizando até um terço dos custos de energia da PhotoFrame.

Orientação automática

O reconhecimento vertical/horizontal automático utiliza um sensor para a orientação da PhotoFrame, exibindo cada fotografia na posição correcta.



Especificações

Imagem/Visualização

- Ângulo de visão: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
- Relação de aspecto: 4:3
- Luminosidade: 250 cd/m²
- Resolução do painel: 800 x 600
- Rácio de contraste (típico): 300:1

Conectividade

- USB: USB 2.0 Principal, USB 2.0 Secundário

Suporte de armazenamento

- USB: Unidade flash USB
- Tipos de Cartão de Memória: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Comodidade

- Leitor de cartões: Incorporado (2x)
- Formato fotos suportado: Fotografia JPEG, Ficheiros JPEG até 10 MB, Até 20 Megapixels
- Instalação suportada: Orientação automática das fotografias, Horizontal, Vertical
- Botões e controlos: 3 botões, Tecla de direcção (4 pontos) e Enter
- Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura
- Edição de fotografias: Copiar, Eliminar, Rodar, Zoom e recorte
- Efeitos fotográficos: Preto e Branco, Molduras, Sépia, Cor radiante
- Definição da apres. diapositivos: Aleatório, Sequencial, Efeito de transição
- Fundo do ecrã: Preto, Branco, Cinzento, Formato automático
- Função de configuração: Ajuste da luminosidade, Idioma, Estado, Ligar/desligar automático, Ligar/desligar bip, Acertar hora e data, Activar/desactivar visor do relógio, Alarme
- Estado do sistema: Versão do firmware, Memória restante
- Estado do suporte multimédia ligado: Suporte

ligado, Memória restante

- Compatibilidade Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP ou superior, Mac OS X
- Aprovações Regulamentares: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suíça, UL/cUL
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Russo, Chinês Simplificado, Japonês

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, cabo USB, Suporte, Manual de início rápido, Manual do utilizador

Dimensões

- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Peso: 0,494 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C a 70 °C

Alimentação

- Consumo de energia: 6,3 W
- Modo de consumo suportado: Alimentação CA

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Peso líquido: 0,878 kg
- Peso bruto: 1,137 kg
- Tara: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Peso líquido: 1,756 kg
- Peso bruto: 2,813 kg
- Tara: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Número de embalagens para o consumidor: 2



Data de publicação
2009-11-17

Versão: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com