



Philips
Batterie externe USB

30 000 mAh

Ports de charge USB-A et USB-C
QC 3.0 et PD
Blanc

DLP1930CW



Chargeur autonome fin et puissant

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Oubliez les problèmes d'autonomie : rechargez votre appareil entièrement au moins une fois grâce à une grande capacité de 30 000 mAh. Les 3 ports USB avec sortie USB-A et USB-C 3 A vous permettent de recharger 3 appareils simultanément.

Excellente conception de charge

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Technologie Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge
- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C

Des performances optimales

- Port USB-C avec Power Delivery

Chargez vos périphériques mobiles

- Câble micro-USB inclus pour la connexion et le chargement

Chargeur portable

- Davantage de puissance pour une charge plus rapide
- Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement
- Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Confirmation de fonctionnement immédiate

- Afficheur LCD indiquant l'état de charge

PHILIPS

Caractéristiques

Accessoires

- Mode d'emploi: Mode d'emploi
- Câbles: Micro USB

Alimentation

- Sortie: USB et USB-C 5 V/3 A
- Puissance d'entrée: USB-C \ micro-USB 5 V/2 A
- Capacité de la pile: 30 000mAh 111 Wh

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 21
- Carton externe (l x l x H): 39 x 35 x 23 cm
- Carton externe (l x l x H):
15,4 x 13,8 x 9,1 pouces
- Poids brut: 15,96 kg
- Poids net: 12,978 kg
- Poids à vide: 2,982 kg
- Poids brut: 35,185 lb
- Poids net: 28,611 lb
- Poids à vide: 6,574 lb
- GTIN: 1 48 95229 13428 4

Dimensions du produit emballé

- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
9,5 x 19,5 x 5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
3,7 x 7,7 x 2,0 pouces
- Poids brut: 0,698 kg
- Poids net: 0,618 kg
- Poids à vide: 0,08 kg
- Poids brut: 1,539 lb
- Poids net: 1,362 lb
- Poids à vide: 0,176 lb
- EAN: 48 95229 13428 7

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):
7,2 x 14,2 x 4,09 cm
- Dimensions du produit (l x H x P):
2,8 x 5,6 x 1,6 pouces
- Poids: 0,618 kg
- Poids: 1,362 lb

Points forts

Afficheur LCD pour l'état de charge

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

Technologie QC

Technologie Quick Charge pour charger vos appareils plus rapidement en optimisant l'intensité et la tension de la charge.

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités



Date de publication
2023-03-07

Version: 2.1.2

12 NC: 8670 001 89075
EAN: 48 95229 13428 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com