

Philips  
Klassisches Micro-  
Soundsystem

Dockingstation für iPod/iPhone  
60 W



DCM3120

## Entspannen Sie mit großartiger Musik

### Begeistert von Sound

Genießen Sie auf diesem klassischen Philips Micro-Musiksystem DCM3120/12 Musik in klarem detailgetreuem Klang. Sie können Ihren iPod/Ihr iPhone abspielen und aufladen und Ihre Musik über die MP3-CD-Wiedergabe, MP3 Link und USB Direct erleben.

#### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne
- 60 W RMS maximale Leistung

#### **Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen**

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Kassettendeck mit automatischem Stopp

#### **Einfache Bedienung**

- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Radio Data System für Senderinformationen und Datendienste

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

### Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit

denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

### Motorisierte CD-Lade

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

### Radio Data System (RDS)

Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.

### USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

### Kassettendeck mit automatischem Stopp

Kassettendeck mit automatischem Stopp

### Höhen- und Bassregelung

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.

### 60 W RMS maximale Leistung

60 W RMS maximale Leistung



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Lautstärke
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 60 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Mylar-Tweeter
- Hauptlautsprecher: 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills, 70 mm (4,5")-Woofer

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, UKW-Antenne, Lautsprecher links und rechts
- 3,5 mm Stereo-Line-Eingang: MP3 Link
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, Sendername

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, USB-Alarm, Radioalarm, iPod-Alarm
- Displaytyp: VFD-Display
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Anzeige: DIM-Modus
- Eco Power-Standby: Weniger als oder gleich 0,5 W

## Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

## Zubehör

- Kabel: MP3-Line-Eingangskabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte
- Fernbedienung: 31 Tasten mit AAA-Batterie
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 8,1 kg
- Nettogewicht: 6,96 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 210,5 mm

- Breite des Hauptlautsprechers: 160 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 216,4 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 244 mm
- Breite des Hauptgeräts: 160 mm
- Verpackungshöhe: 298 mm
- Verpackungsbreite: 606 mm
- Verpackungstiefe: 246 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 244 mm

## Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, 20 Titel programmierbar
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Kassetten-Wiedergabemodi: Elektron. Geschwindigkeitsregelung
- ID3-Tag Unterstützung
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub
- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Menü, Nach oben und Nach unten, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod classic, iPod Mini, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation, iPod 5. Generation, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Automatic Recording Level, Synchronstart der CD-Aufnahme, One Touch Recording



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 63053 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)