

Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3

MCM390



Lytt til MP3-CD-musikk på din måte

Denne stilige og kompakte skjønnheten i tre slår virkelig ifra seg. Den kombinerer enestående ytelse og nødvendige funksjoner uten at det går ut over det estetiske, så bare len deg tilbake og lytt til musikken på din måte.

Lenger avspillingstid, større glede

- 10 timer med MP3-CD-musikk

En rikere lydopplevelse

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W musikkeffekt

Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Logisk kassettpiller
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Låter bra også

- Elegante høyttalere i tre

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

10 timer med MP3-CD-musikk

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 30 watt musikk effekt
- Lydforbedringer: Incredible Surround, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer, Piezo-diskanthøytaler, Avtagbare høytalergriller

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: topp
- Kassettspillerteknologi: Logisk
- Avspillingsmodi for kassett: Elektronisk hastighetskontroll, Full automatisk stopp, Telleverk

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak, Timer for opptak fra tuner, Automatisk innspillingsnivå

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning

- RDS: Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Båndalarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne
- Fjernkontroll: 21-tasters

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 148 x 235 x 258 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 142 x 235 x 212 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 342 x 312 x 446 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 8,43 kg



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com