

Philips
Micro-Hi Fi-system

- MP3-/WMA-CD-uppspelning
- USB Direct

MCM177



Fantastiskt ljud med snygg design

med USB Direct-uppspelning

Ett system som utstrålar finess och kvalitet och är särskilt utvecklat för dig som uppskattar det absolut bästa när det gäller teknik och stil. Med USB Direct kan du spela upp och fjärstyra MP3-/WMA-filer från din bärbara spelare och USB-lagringsenheter.

Berika din ljudupplevelse

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Loudness för extra bas och diskant
- Total uteffekt på 2 x 10 W RMS

Lättanvänd

- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Väcknings- och insomningsfunktion

Raffinerat ljud och utseende

- Eleganta högtalare i träfinish

PHILIPS

Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering

för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta

förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Loudness för extra bas och diskant

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 10 W RMS/2 x 20 W musikeffekt
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Loudness

Högtalare

- Huvudhögtalare: 4 tums woofer, Basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning
- Typ av laddare: Toppmatad
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Radioband: FM-stereo
- Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar

- Andra anslutningar: FM-antenn
- Hörlur: 3,5 mm
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in, Analog ljudingång

(v/h)

- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Garantisedel för hela världen
- Fjärrkontroll: 40 knappar med litiumbatterier
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Bruksanvisning: 16 språk
- AC/DC-adapter: Strömtillförsel med växling

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 554 x 405 x 275 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,9 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com