



Philips  
dockningshögtalare

för iPod/iPhone  
Batteri-/nät driven



DS3000



## Besatt av ljud

Fyll rummet med musik och stil

Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som fyller din personliga sfär. Synkronisera din iPhone/ iPod med datorn. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

### Kristallklart ljud

- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

### Elegant och kompakt

- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst
- 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

### Avancerad mångsidighet

- Datorsynkronisering med iPhone/iPod
- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

# Specifikationer

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen

## iPod-/iPhone-app

- App-namn: DockStudio
- Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Ljudinställningar: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion, vakna till musik, vakna till naturljud, vakna till foto
- 7000+ webbradiokanaler
- Väderprognoser för hela världen

## Ljud

- Ljudsystem: stereo

- Volymkontroll: upp/ned
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 8 W RMS

## Anslutningar

- PC Link: USB 2.0
- Aux-in

## Högtalare

- Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

## Effekt

- Strömförsörjning: batteri, 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: AA-storlek (LR6)
- Antal batterier: 4
- Batteriets livslängd: 8 tim

## Mått

- Bruttovikt: 1,33 kg
- Vikt på huvudkartong: 3,03 kg
- Produktmått (B x D x H): 210 x 150 x 135 mm
- Huvudkartongens mått: 300 x 240 x 145 mm
- Antal i förpackning: 2
- Vikt: 0,96 kg

## Tillbehör

- Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel, USB-kabel

## Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPhone

# Funktioner

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## Neodymium-högtalare

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

## Datorsynkronisering

Docka, spela upp och ladda! Gräv bland favoritmusiken på din iPod eller iPhone medan den laddas och synkroniseras med datorn via USB – och njut av suverän ljudkvalitet och oslagbar bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på ström.



Publiceringsdatum  
2016-01-03

Version: 9.0.8

12 NC: 8670 000 61557  
EAN: 87 12581 53459 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)