



Philips Prestigo
Evrensel uzaktan kumanda

PRESTİGO

SRU8008

Maksimum fonksiyonellik. Minimum karışıklık.

Kolay gezinme ve seçim için tam renkli simgeler. TV, DVD(R)-HDD, VCR, Uydu, Radyo, Kablo ve daha fazlası gibi 8 adete kadar cihazı kontrol edebilirsiniz.

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- TV, VCR, SAT, DVD, Radyo, CD, AMP ve Alıcı için tek uzaktan kumanda
- Birçok cihaz ve markanın kızıltötesi kodlarını içeren kapsamlı veritabanı

Akıllı sezgisel kullanım

- Okuması kolay 1,4 inç renkli LCD ekran
- Menülerde hızlı gezinme için döner imleç
- Tek düğme ile birden çok cihazı kontrol edebilme
- Karanlıkta kolaylık için arkadan ışıktandırılmalı LCD ekran

Hızlı ve basit kurulum

- Kurulum için manuel işlem gerektirmez
- Başka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme
- Başka fonksiyonları kolayca ekleyip etiketleyin

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Desteklenen cihazlar: TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, CD/MD, ALICI, AMP, Ev Sineması, DVR, AudioSet, Dijital Ortam Alıcısı, DVB-T/S, DVD Kaydedici, Birleşik DVDR-HDD, Birleşik DVD-VCR, Oyun konsolu, HTS, PC, Projektör (IR), PVR, TEYP, Radyo, Birleşik TV-DVD, Birleşik TV-VCR, Birleşik TV-VCR-DVD
- Etkinlik sayısı: 8
- Programlanabilir makrolar: Evet, 8
- Düşük pil seviyesi göstergesi
- Ekran Tipi: LCD
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
- Tuş sayısı: 45
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca
- Kullanım kılavuzundaki diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, Felemenkçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Türkçe, İsveççe, Norveççe, Fince
- Scrollwheel

Kızılötesi Özellikleri

- Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
- IR kodlarını öğrenme
- Veritabanındaki marka sayısı: 1100'ün üzerinde

- Taşıyıcı frekans aralığı: 19kHz - 455 kHz
- Aktarım açısı: 90 derece

Güç

- Pil sayısı: 3
- Pil tipi: AA / LR6 Alkalın
- Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 2
- Brüt ağırlık: 1,22 kg
- Dış karton (L x G x Y): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Net ağırlık: 0,298 kg
- Dara ağırlığı: 0,922 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 40584 7
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Raf yerleşimi tipi: Sahte
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Brüt ağırlık: 0,535 kg
- Net ağırlık: 0,149 kg
- Dara ağırlığı: 0,386 kg

Özellikler

1,4 inç renkli ekran

Ekrandaki içeriğin kolay okunması için 1,4 inç (96 x 67 piksel) renkli LCD ekran kullanılmıştır.

Hassas döner imleç

Döner tekerleği bulunan bir imleç ayarlar menüsünde ve cihaz sayfalarında, hem saat yönünde hem de saatin ters yönünde kolayca gezinebilmenizi sağlar.

Kurulum sihirbazı

Bir marka ya da cihazın tanımlanması için 3 basamaklı bir kodun girilmesi gereken diğer uzaktan kumandaların tersine bu uzaktan kumandanın üzerinde, markası ne olursa olsun tüm donanımlarınızın ayarlanmasına yardımcı olan adım yönergeler bulunmaktadır.

Öğrenme özelliği

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandanın kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir.

Evrensel IR kodu veritabanı

Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılötesi kodları içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmeye gerek kalmadan donanımınızı denetleyebilmesini sağlar. Veritabanından, denetlemek istediğiniz cihazların doğru kodlarını seçerek modeli ya da markası ne olursa olsun piyasadaki tüm ses/görüntü cihazlarının denetimini sağlayabilirsiniz.

Başka fonksiyonlar ekleyin

Gelişmiş fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun kalmazsınız.

Etkinliğe dayalı kullanıcı arayüzü

Etkinlik tabanlı kontrol, bileşenleri teker teker çalıştırmak yerine, en sık kullanılan fonksiyonlarla "Film izlemek" veya "CD dinlemek" gibi işlemleri bir araya getirir. Kullanıcı 'film izlemeyi' seçtiğinde, kullanıcının DVD oynatıcı, TV ve multimedya alıcısı gibi her ekipmanı birer birer kontrol etmesine gerek kalmadan, tek düğme, film izlemeyi başlatmak için gerekli olan komutları (TV'yi açmak, amplifikatörü açmak ve doğru girişi seçmek, DVD oynatıcıyı açmak ve oynatımı başlatmak) kontrol eder.

Arkadan ışıklandırılabilir ekran

Arkadan ışıklandırma, karanlıkta kullanım için LCD ekranın veya tuş takımının aydınlanmasını sağlayan bir özelliktir. Arkadan ışıklandırmanın en yaygın iki türü LED ve elektroışım (EL) teknolojileridir. LED'le aydınlatılan uzaktan kumandalar, çoğunlukla parlak ama düzensiz yeşil veya mavi bir ışık yayar, EL panellerse düzenli mavi, beyaz veya yeşil tonlardadır.



Yayın tarihi 2009-12-23

Sürüm: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com