



Philips
CD Soundmachine

Siyah
3 W
Dijital istasyon ayarı

AZ215B

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Farklı kaynaklardan müziğin keyfini çıkarın

- CD, CD-R ve CD-RW çalar
- FM stereo tuner
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Kullanım kolaylığı

- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- 20 parçalık programlanabilen CD
- 20 istasyon hafızası

Zengin ve net ses

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 3W RMS toplam çıkış gücü

PHILIPS

Teknik Özellikler

Müzik Çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- Anten: FM anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı

Ses

- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Ses sistemi: stereo
- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 3 W

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm)

Rewritable



Kullanılabilirlik

- Yükleyici tipi: üstten

Güç

- Güç tipi: AC veya pil girişi
- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil voltajı: 1,5 volt
- Pil sayısı: 6

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
- Garanti: Garanti belgesi
- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 252 x 232 x 124 mm
- Ürün ağırlığı: 1 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 280 x 260 x 160 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,6 kg

Özellikler

CD, CD-R ve CD-RW çalar



Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.

20 parçalık programlanabilen CD

Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

20 istasyon hafızası

20 istasyon hafızası



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 2.0.10

12 NC: 8670 001 30761
EAN: 69 51613 99212 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com