



Philips
DVD hudobný
mikrosystém

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Karaoke
max. 100 W



MCD5110

Uvoľnite sa pri skvelej hudbe a filmoch

Posadnutí zvukom

Tento DVD mikrosystém Philips prináša to najlepšie zo sveta diskov DVD, filmov DivX a diskov MP3-CD. Výkonné reproduktory s basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p – zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 100 W RMS
- Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy

Potešte sa svojimi obľúbenými filmami a hudbou

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora
- Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

Jednoduché používanie

- Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami

PHILIPS

Hlavné prvky

HDMI 1080p



HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz.

Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

HDMI ARC

HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Karaoke pre nekonečné spievanie



Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

Prehr. DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) a obr.



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. CD(RW) je skratka pre jednotku CD, ktorá spolupracuje s bežným prepisovateľným formátom diskov CD.

Reproduktory Bass Reflex

Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie vzduch do akusticky vyladených otvorov zabudovaných do reproduktora, dodáva basom oveľa údernejší, realistický zvuk.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 100 W

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 4,5" basový reproduktor
- Hlavný reproduktor: 2 pásmový
- Typy reproduktorov: Mylarový výškový reproduktor

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- DVD región.: 2
- Zdokonalenia videa: Prevzorkovanie videa

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Zastavenie

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním MP3
- Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo

- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- RDS: Typ programu, Názov stanice

Pripojiteľnosť

- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor)
- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (L/P)
- USB: USB hositeľ
- Mikrofón: Konektor mikrofónu
- Zadné pripojenia: Vstup Aux
- Výstup pre subwoofer: 1

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Manuál používateľa: Viacjazyčný
- Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery

- Hĺbka hlavnej jednotky: 243 mm
- Výška hlavnej jednotky: 120 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 160 x 206 mm
- Výška hlavného reproduktora: 243 mm
- Hĺbka balenia: 265 mm
- Výška balenia: 465 mm
- Šírka balenia: 396 mm
- Hmotnosť netto: 5.8 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2016-12-14

Verzia: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com