

Philips 8000 series  
Přehrávač disků Blu-ray

Net TV  
Přehrávání 3D  
CinemaPerfect HD

BDP8000



## Vychutnejte si to nejlepší z webu na televizoru v obývacím pokoji

Projděte si to nejlepší z Internetu v obývacím pokoji prostřednictvím přehrávače Philips BDP8000 s funkcí Net TV. Umožňuje snadný přístup k oblíbeným stránkám na televizní obrazovce a sdílení videa v pohodlí na gauči. Nebo si můžete vychutnat zážitek z prostorového zvuku ve vysokém rozlišení z disků Blu-ray.

### Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
- Net TV pro oblíbené online služby včetně videopůjčoven\*
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

### Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1
- 7.1kanálový prostorový zvuk pro nejlepší filmový zážitek

### Zaujměte více

- Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
- Dotykové ovládání pro bezproblémový a snadný přístup
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Přednosti

## Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

## CinemaPerfect HD



Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips představuje nový standard v oblasti přehrávání čistého a ostrého videa. Inteligentní systém snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. Výsledkem je dříve nevídaná kvalita obrazu. Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum vznikající během komprese videa do formátu MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký obraz.

## Net TV a videa na vyžádání\*



Vychutnejte si mnoho služeb nabízených online, včetně videa na požádání. Užívejte si filmy, obrázky, informační kanály a další internetový obsah kdykoliv chcete přímo ve svém televizoru s přehrávačem Blu-ray nebo domácím kinem od společnosti Philips. Nyní máte také přímo z televizoru přístup k vybraným videopůjčovnám\*. Stačí si jen vybrat snímek a vychutnat si ho. Uspořádat domácí filmový večer nikdy nebylo jednodušší. \*Dostupnost se může v jednotlivých zemích lišit. O dostupných službách se informujte na stránkách [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

## WiFi-n



WiFi-n, také známý jako IEEE 802.11n, je nový standard pro bezdrátové sítě. Obsahuje mnoho nových možností zlepšujících kvalitu bezdrátového spojení a oproti předchozí WiFi standardům nabízí vyšší rychlost a širší rozsah. Také nabízí zpětnou kompatibilitu, díky čemuž může přehrávač vysílat a přijímat data od routerů, využívajících starší WiFi standardy.

## Sítové připojení DLNA



Sítové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem DLNA hladce spolupracovala. Po připojení přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete moci přistupovat k informacím na všech zařízeních s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému pro snadné procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.



# Specifikace

## Obraz/displej

- Pokročilé zpracování videa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa, Redukce šumu, Technologie 3:2:2 motion pull down, Zdokonalení barev, Zdokonalená funkce Dynamic contrast
- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Uhel
- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color

## Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Digitálně analogový převodník: 24 bitů, 192 kHz

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: Dolby Digital, DTS, AAC (více kanálů), MP3, WMA, PCM

## Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Rotace, Zvětšení

## Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Digitální výstup pro optický

kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), 7.1kanalový výstup analogového zvuku, Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet, Slot pro paměťové karty SD/SDHC

- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Síťová připojení: Vestavěné Wi-Fi, 802.11 b/g/n
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

## Pohodlí

- Online služby: Net TV
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru online, Aktualizace firmwaru přes USB
- BD-Live (Profil 2.0): Interní paměť 2 GB
- Snadné použití: Dotyková ovládací tlačítka
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Nizozemština, Švédština, Portugalská, Dánština, Finština, Polská, Turecká, Norština, Čeština, Řecká, Maďarština, Rumunština, Slovenština

## Ekologické specifikace

- Certifikovaný zelený výrobek: Ano

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Anglická, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Nizozemština, Portugalská, Dánština/Norština, Řecká, Švédština, Finština, Polská, Turecká, Čeština, Maďarština, Slovenština

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 21 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,18 W

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 65 x 260 mm
- Hmotnost výrobku: 2,8 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 515 x 340 x 145 mm
- Hmotnost včetně balení: 4 kg



Datum vydání 2014-08-01

Verze: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277  
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)